



DS25520

DS27530

TV screen image / Imagen de la Pantalla del televisor/ Image de télévision © 2003 PhotoDisc, Inc. Model Nos.:
No. de Modelo:
Nº de modele:

D\$25520

D\$27530

Color TV Owner's Manual
Color TV Manual Del Propietario
Manuel d'instructions du télécouleur

"Read this manual before assembling (or using) this product."

CONTENTS TV Adjustment and Setup How to operate the On-Screen Menu 11 Basic Set-up and Connections 4 Using the Front Audio / Video Input Jacks 5 V-Guide Operation (Parental Control) ... 13 ~ 14 Using the Audio Output Jacks 5 Helpful Hints (problems/solutions) 15 Connecting Stereo Amplifier 5 Using the Rear Audio / Video Input Jacks 6 Child Safety Matters Back cover Connecting a VCR or DVD Player6 Using the Multimedia Remote Control 7 ~ 10 Programming the Remote8 ~ 9 VCR/Cable Box/DVD Codes9



"As an Energy Star® Partner, Sanyo Manufacturing Corporation has determined that this product meets the Energy Star® quidelines for energy efficiency." Importado Por : Comercializadora México Americana, S. DE R.L. DE C.V. Nextengo Nº 78 Col. Santa Cruz Acayucan Del. Azcapotzalco, México D.F. C.P. 02770, RFC CMA 9109119L0 Telefono: 55-5328-3500

Printed in U.S.A. SMC, April 2003 Impreso en U.S.A. SMC, Abril 2003 Imprimé aux É.-U. SMC, avril 2003 Part No. / No. de Parte/ Nº de pièce: 1JG6P1P0132—

Service Code/Código de Servicio/ Code de service : 610 304 8550

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED

THIS SYMBOL INDICATES THAT DANGEROUS VOLTAGE CONSTITUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRESENT WITHIN THIS UNIT.



THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANY-ING THIS LINIT.



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: PLEASE ADHERE TO ALL WARNINGS ON THE PRODUCT AND IN THE OPERATING INSTRUCTIONS. BEFORE OPERATING THE PRODUCT, PLEASE READ ALL OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS. RETAIN THIS LITERATURE FOR REFERENCE. Follow all instructions...

Positioning the appliance

SERVICE PERSONNEL

- 1. Do not place your appliance on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the appliance, may result if it should fall. Your salesperson can recommend approved carts and stands or shelf and wall mounting instructions. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.
- 2. Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation. To ensure reliable operation of the appliance and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be covered with a cloth or other material, and the bottom openings should not be blocked by placing the unit on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This appliance should never be placed near or over a radiator or heat register. This appliance should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.
- Do not expose the appliance to rain or use near water . . . for example, near a bathtub, swimming pool, kitchen sink, in a wet basement, etc.

Hooking Up Outdoor Antenna

LIGHTNING PROTECTION FOR YOUR ANTENNA AND SET AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE INSTRUCTIONS.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING ACCORDING TO NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA 70 ANTENNA LEAD IN WIRE GROUND CLAMP ANTENNA ELECTRIC DISCHARGE UNIT SERVICE (NEC SECTION 810-20) EQUIPMENT **GROUND CLAMPS** GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810-21) POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTE (NEC ART 250, PART H) **NEC** - NATIONAL ELECTRICAL CODE

"Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical."

4. If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

Plug in the power cord

- 5. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. This product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of this polarized plug. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

Cleaning

Before cleaning, unplug the unit from the wall outlet. Do not apply liquid cleaners or aerosol cleaners directly to the unit. Use a dry cloth for cleaning.

Service & Repair

- 8. Unplug the appliance from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - A. If the power cord or plug is damaged or frayed.
 - B. If liquid has been spilled into the appliance.
 - C. If the appliance has been exposed to rain or water.
 - D. If the appliance has been dropped or the cabinet has been damaged.
 - E. If the appliance exhibits a distinct change in performance.
 - F. If the appliance does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered in the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the appliance to normal operation.
- 9. Upon completion of any service or repair, request the service technician's assurance that only Factory Authorized Replacement Parts that have the same characteristics as the original parts were used, and that routine safety checks have been performed to determine that the appliance is in safe operating condition. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock, or other hazards.
- Never add accessories that have not been specifically designed for use with this appliance as they may cause hazards.
- 11. For added protection during a lightning storm, or when the set is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to the set due to lightning or power line surges.
- 12. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

Welcome to the World of Sanyo

Thank you for purchasing a Sanyo Color Television. You made an excellent choice for Performance, Styling, Reliability, and Value. The TV is designed with easy to use on-screen set-up instructions and operating features. Need assistance? Visit our Web site at www.sanyoctv.com or call toll free 1-800-877-5032.

FEATURES

- Trilingual On-Screen Menu
- Automatic Channel Search
- Auto Shut Off
- ◆ Closed-Captioning/Quikcap
- ◆ Digital picture controls with on-screen display
- MTS stereo/dbx®/SAP Decoder
- Auto Flesh Tone

PICTURE TUBE SIZE

- Factory preset adjustments for picture/sound
- Front Surround Sound
- Tone
- V-Guide (Parental Control)

- ◆ Front (AV1) and Rear (AV2) Audio/Video In Jacks
- Audio Out Jacks
- S-Video In Jack
- Game Mode
- Sleep Timer (3 hours)
- TV Reset
- **♦** 181 Channel Tuning System VHF Channels 2-13 UHF Channels 14-69 Cable TV (CATV) 1, 14-125
- **Automatic Fine Tuning** VHF and Cable Channels

HORIZONTAL DIM (Width)

Multimedia Remote Control VCR/TV/AUX Large Glow-in-the-Dark

basic operating keys

0~9 Numbered Channel Selection

Channel Scanning

Volume Mute Power Recall Display Sleep Caption Reset V-Guide Menu VCR/DVD keys Input

dbx® is a registered trademark of Carillon Electronics Corporation

SPECIFICATIONS

(Measured Diagonally)	
DS25520 25-inches	
DS27530 27-inches	
PICTURE RESOLUTION 260 Lines	
Video Input500 Lines	
Antenna input Uhf/vhf/catv 75 Ω	
POWER REQUIREMENT 120VAC 60Hz	
POWER	
DS25520 78 watts	
DS27530 86 watts	

HOHIZOHTAL DIM. (Widdi)
DS25520 27.6 in. (700mm)
DS27530 26.1 in. (664mm)
VERTICAL DIM. (Height)
VEITHORE DIM. (Height)
DS25520 22.3 in. (567mm)
DS27530 23.2 in. (589mm)
DEPTH DIM. (Thickness)
DS25520 20.1 in. (510mm)
DS27530 20.5 in. (522mm)
WEIGHT (Approx.)
DS25520 62.8 lbs. (28.5 Kg.)

HORIZONTAL DIM. (Width)	SOUND (2 Speakers)
DS25520 27.6 in. (700mm)	DS25520 Size: 5x9 cm
DS27530 26.1 in. (664mm)	DS27530 Size: 8 cm
VERTICAL DIM. (Height)	AMPLIFIER Built-in with 1W/ch
DS25520 22.3 in. (567mm)	
DS27530 23.2 in. (589mm)	AUDIO/VIDEO INPUT JACKS
DEPTH DIM. (Thickness)	(Front/Rear) Video Input
DS25520 20.1 in. (510mm)	Audio Input (R/L)
DS27530 20.5 in. (522mm)	S-Video Input (Rear)
WEIGHT (Approx.)	AUDIO OUTPUT
DS25520 62.8 lbs. (28.5 Kg.)	JACKS Fixed Audio Output (R/L)
DS27530 66.7 lbs. (30.3 Kg.)	(RCA Connectors)

CAUTION: FCC Regulations state that improper modifications or unauthorized changes to this unit may void the user's authority to operate the unit.

BASIC SET-UP & CONNECTIONS

🌠 QuickTips

- The TV will automatically select the correct Antenna mode for the type of signal you connect.
- TV will switch off automatically after 15 minutes if there is no signal reception (cable out or station not broadcasting).

Exception—When the Video mode is selected, the TV will not automatically switch off when signal reception has stopped for 15 minutes.


If you move the TV to a new location, press the RESET key twice after connecting the signal and turning on the TV.

Need help?
Visit our Web site at
WWW.Sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032

CATV FRANCHISE NOTE: Cable companies, like public utilities, are franchised by local government authorities. To receive cable programs, even with equipment which is capable of receiving cable channels, the consumer must subscribe to the cable company's service.

INITIAL SET-UP

- 1. Install batteries in remote control, see page 7.
- 2. Connect signal, see below.
- 3. Plug in AC power cord.
- 4. Press **POWER** key to turn on TV.
- 5. Follow on-screen instructions.




Connect external video equipment here (see page 6).

Note: For your convenience this TV is designed with **front** A/V **Jacks** (Video1) to connect your video game, camcorder, and other external video equipment as shown on page 5.

POSITIONING THE TV

Do not position the TV in a confined area. Allow space for normal air circulation around electronic parts.



See page 6.

S-Video Input Terminal

To enhance video detail use the S-Video jack

instead of the Video jack, if available on your

external equipment. (S-Video connection will


override a connection to the rear Video jack.)


USING THE FRONT AUDIO/VIDEO INPUT JACKS

CONNECTING A VIDEO GAME

Switch off TV and video game before connecting cables.

- Connect game Audio Output (R/L) to the TV Audio Input (R/L). Then connect game Video Out to the TV Video Input.
- **2** Press **POWER** key to turn on the TV. Turn on video game.
- Press the INPUT key to select program source: TV signal or signal from the video game connected to the A/V jacks. Press the MENU key
 □ and select Game from the onscreen menu. The TV will automatically change the screen and sound to factory preset game settings.





- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks.
- A solid Blue screen with the word VIDEO1 or VIDEO2 displayed means that the Game/Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jacks. Check connections, turn on external equipment.
- Position your TV at least 2 feet from stereo speakers.
 The magnets in the speakers may affect the picture quality.

Need help?
Visit our Web site at
WWW.Sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032


USING THE AUDIO OUTPUT JACKS

CONNECTING AUDIO OUT JACKS TO A STEREO AMPLIFIER

Switch off TV and external equipment before connecting cables. (Cables are not supplied.)

- Connect the TV Audio Out (R/L) to the Stereo Amplifier In (R/L).
- **2** Press **POWER** to turn on the TV. Turn on external equipment also.

Note: Do not connect external speakers directly to the TV.



USING THE REAR AUDIO/VIDEO INPUT JACKS

QuickTips

- Always match cables according to the colors; RED for right audio, WHITE for left audio and YELLOW for video.
- A solid Blue screen with the word VIDEO1 or VIDEO2 displayed means that the Game/Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jacks. Check connections, turn on

Visit our Web site at www.sanyoctv.com

CONNECTING A VCR OR DVD PLAYER


Switch off TV and external equipment before connecting cables. (Cables are not supplied.)

- 1 Connect VCR, DVD, or other equipment's Audio Video Out to the TV Audio Video Input. For Mono VCR (Single Audio Jack) connect VCR Audio Out to TV Audio (L) Input.
- ① Optional

Connect DVD, or other equipment's S-Video Out to the TV S-Video In Jack. Using the S-Video jack overrides the rear Video jack.

- **2** Press **POWER** to turn on the TV. Turn on external equipment also.
- **3** Press the **INPUT** key to select VIDEO2.

Note: Only one device at a time can be connected to these jacks.



USING THE MULTIMEDIA REMOTE CONTROL


Operates your TV, VCR, DVD, and Cable converter box. To program the remote control, see pages $8 \sim 10$.

INSTALL BATTERIES AS SHOWN (2 AA, not included)

Notes:

- Do not mix old batteries with new ones or mix different types of batteries together.
- Remove the batteries if the remote control will not be used for a month or more. Weak batteries may leak and cause damage. (Normal battery life is roughly six months.)


IMPORTANT NOTE: Spent or discharged batteries must be recycled or disposed of properly in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local County Solid Waste Authority.



REMOTE CONTROL KEYS

- (1) Mode Keys—Use these keys to program the remote control and to select the operating mode (VCR, TV, or AUX). To Operate Your...
 VCR—Press the VCR key; Cable Box or DVD Player—Press the AUX key; and Television—Press the TV key.
 - *Note:* Make sure you <u>hold down</u> the mode key while entering a code number, see page 8.
- 2 Input Key—Press to select the program source to watch: TV signal or signal from the DVD Player or other equipment you have connected to the A/V jacks.
- (3) Number Keys—Two keys must be pressed to select a channel. *Example*: Press 0 then 6 to select channel 6. For cable channels 100 through 125, press and hold the 1 key until C1— appears. Then press the other two numbers.
- (4) Caption Key (See page 12.)
- (5) Menu Key—Use this key with the △/▼ and -/+ keys to navigate and adjust features of the on-screen menu system (see pages 11 ~ 12).
- (6) Channel Scanning (CH ▲/▼) and Volume (VOL /+) Keys—Press to scan through the channels in memory and to adjust the volume.
- Mute Key—Press once to minimize the volume.

 Press again to restore. *Note:* When using the audio out jacks this key will not mute the sound.




QuickTips

- Be sure batteries are installed correctly.
- Point the remote control toward the equipment you want to operate. Objects between the remote control and the equipment may cause misoperation of the remote control function.
- If the remote control does not work: Press TV key (see item 1).
- The remote control must be programmed before it will operate your VCR, DVD, or Cable Box. See pages 8~10.
- Cannot select channel with number keys. Press "0" in front of numbers 1 ~ 9. Example: Channel 05.
- Adjusting the volume level: Right flashing arrow indicates volume is increasing and Left flashing arrow indicates volume is decreasing.

Need help?
Visit our Web site at
WWW.Sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032

(Continued on page 8.)



- (8) VCR/DVD Keys—These keys control VCR or DVD functions for Fast Forward (▶▶), Rewind (◄◄), Play (▶), Record (REC ●), Stop (■), and Pause (Ⅱ).
- **9V-Guide Key** (See pages 13 ~ 14.)
- (10) Reset Key—Press this key twice to restore factory settings. The TV will automatically start Channel Search and clear all customized settings. These features will automatically reset:
 - Picture/Sound Adjustments: Color, Sharpness, Bright, Contrast, Tint, Tone, and Surround
 - · Channel Memory
 - · Audio to Stereo
 - Caption to OFF
 - · V-Guide to OFF
 - · Language to English
 - Sleep Timer (if previously set)
 - Game/Video to TV (if previously set)

If desired, personal settings can be made again using the menu options.

- (11) **Power Key**—Press to turn TV on or off.
- Sleep Key—Press this key, then press the "0" key to set the Sleep Timer. The desired time can be set from 30 minutes up to 3 hours in 30 minutes increments. Sleep Timer will switch off the TV automatically. *Note:* The Sleep Timer cancels when the TV is turned off or if a power failure occurs.
- (13) **Recall Key**—Select a channel then select another channel using the number keys. Press **Recall** to switch between the channels.
- Display Key—Press once to display the channel number. Press twice to display the channel number continuously. Press again to remove the display.

PROGRAMMING THE REMOTE CONTROL

- **1** Find your VCR, DVD, and Cable Box, brand codes in the charts on page 9.
- Press and hold the VCR or AUX (Auxiliary) mode key while entering a three-digit code number. Then release the mode key.

If the code was accepted, the mode key will flash 5 times after it is released. If you entered an invalid code, the mode key will not flash. Check the code number and repeat Step 2.

The VCR modes will accept only VCR's code type.

The *AUX* mode will accept code types for DVD Players, Cable Boxes, or a second VCR, but only one code at a time.

Perform Steps 1 and 2 for each piece of equipment you have. After entering each code number check the unit's operation by pressing the **POWER** and/or **CHANNEL** keys. If these keys operate your equipment, you have probably entered the correct code number for that device. If not, follow Step 2 and enter another code, if available.

After you have programmed the remote control and confirmed its operation, enter your codes in the spaces provided below for easy reference.

VCR Code:	Cable Box Code:	DVD Player Code:

VCR CODES

Brand Name	CODES	BRAND NAME CODES	BRAND NAME CODES	BRAND NAME CODES
Admiral	. 234, 239, 243, 247,	Goldstar 223, 238, 248, 226,	Multitech 228, 217	Samtron 208, 248
	224, 229, 222, 215	206, 208, 215, 217	NEC 238, 208, 223, 226,	Sansui 243, 226, 228, 235,
Adventura		Go Video 248, 249, 208, 212,	201, 203, 206, 209,	209, 219, 220, 225
Aiko		213, 219	215, 217, 248	Sanky 239, 229, 224
Aiwa		Gradiente 228	Olympus 232	Sanyo 200, 201, 202, 203
Akai		Garrard 228	Optimus 239, 245, 248, 223, 224,	Scott 234, 247, 223, 227, 211
America Action		Harley Davidson 228	229, 201, 203, 208	Sears 232, 223, 228, 230, 221,
America High	. 232	Headquarter 200	Orion 243, 227, 234, 240,	200, 201, 202, 203, 206,
Bell & Howell		Hitachi 228, 230, 246, 226,	205, 206, 210, 211	211, 216, 217
Broksonic	. 234, 243, 247, 227, 204	221, 222, 209, 217	Panasonic 245, 232, 235, 236, 223,	Semp 211
Candle	. 233, 240, 248, 222,	Hughes 221, 230	202, 211, 216, 219	Shintom 219, 227, 235
	223, 204, 205, 208,	JBL 237	Penny 230, 232, 235, 248, 221,	Sharp 239, 229, 224
	211, 216, 217	Jensen 209	223, 208, 211, 216, 219	Signature 228, 217, 239, 229,
Canon		JVC 220, 225, 238, 226,	Pentax 238, 221, 230	224, 200 Sony 214, 218, 232, 237,
CCE		201, 203, 209, 221, 230 KEC	Philco 204, 232, 243, 228,	
Cineral		KEC 240, 205	216, 217	226, 228
Citizen	. 233, 240, 222, 205,	Kenwood 220, 225, 226, 238,	Philips 204, 232, 228, 211,	STS
	211, 216, 217	201, 203, 209	216, 217	Sylvania 228, 232, 244, 204,
	. 223, 235, 202, 219	Kodak 232	Pioneer 242, 204, 207, 220, 225	216, 217 Symphonic 228, 217, 233, 226, 202
Craver		Lloyd's 228	Proscan	Sympnonic 228, 217, 233, 226, 202
Curtis Mathes		Logik 235, 219	236, 221, 226	Yamaha 238, 226
	222, 228, 208, 209,	LXÍ	Proton 219, 235,	Tatung
_	211, 216, 217	202, 203, 206, 211, 217	Pulsar 233, 240, 248, 205,	Teac
Daewoo		Magnasonic 223, 235, 240, 205, 219	208, 216, 217	Technics 232
Daytron	. 240, 205	Magnavox 204, 232, 235, 228, 211,	Quarter 200	Teknika 232, 223, 228, 216, 217
Denon	. 221, 230	216, 217, 219, 220, 225	Quartz 200	Toshiba 211, 240, 244, 202,
Dynatech	. 228	Marta 206	Quasar 245, 232, 236, 223, 216	205, 210
Emerex		Matsushita 232, 216	Radio Shack 228, 245, 223	Tomas
Emerson	. 228, 243, 234, 236,	MEI	RCA 222, 241, 246, 248, 230,	Vector
	240, 247, 223, 227,	Memorex 227, 232, 239, 243, 245,	232, 236, 239, 224,226,	Video Concept 211
	201, 203, 204, 205,	223, 224, 228, 229,	229, 221, 201, 203,	Wards 230, 232, 239, 248,
	206, 210, 211, 217	230, 221, 200, 201,	207, 208, 210, 216	223, 224, 228, 229,
	. 200, 201, 202, 203, 211	202, 203, 206, 215	Realistic 232, 239, 240, 248,	221, 202, 204, 208, 211, 217
<u> F</u> uji _:		Minolta 221, 230	223, 224, 228, 229,	White Z11, Z17
Funai		Mitsubishi 231, 239, 244, 224, 226,	200, 201, 202, 203,	Westinghouse 240, 243, 205
GŁ	. 222, 246, 248, 232,236,	229, 210, 223	206, 208, 216, 217	XR-1000 228, 232
	239, 226, 229, 224,	Motorola 232, 239, 229, 224	Samsung 248, 208, 233, 211, 217, 222	Zenith 206, 215, 237, 243, 220,
	208, 212, 213, 216	I MTC 228, 235, 217, 219	1 /1/ ///	223, 225, 228, 222

CABLE BOX CODES

BRAND NAME CODES	BRAND NAME CODES	BRAND NAME CODES	BRAND NAME CODES
ABC 312, 304, 306, 308,309,	Hamlin 330, 320	Philips 325, 329, 301, 308,	Stargate 309, 310, 311, 321,
311, 313, 314, 318, 319,	Hitachi 309, 308, 311, 319,	309, 311, 313, 314,	322, 334
321, 322, 323, 324,	322, 323	319, 322, 323	Teleview 310
327, 329	Hytex 318	Pioneer 312, 327, 335, 333,	Tocom 300, 303, 305, 304,
AIM321	Jerrold 300, 303, 308, 309,	317, 324	306, 307
Archer 334	311, 313, 314, 319,	Proscan 327	Toshiba 331, 309, 308, 311,
Bell & Howell 313, 314, 329	320, 321, 322, 323, 329	Quasar 331, 302, 307, 317	316, 319, 322, 323
Contec 305, 302, 307, 308,309,	Magnavox 325, 329, 301, 308,	RCA 328, 302, 307	Unika 314, 313, 329
311, 318, 319, 320,	309, 311, 313, 314,	Regal	United Artists 318
322, 323, 324, 327	319, 322, 323	Rembrandt 305, 309, 308, 311,	United Cable 309, 308, 311, 319,
CPI	Memorex 331, 332, 313, 314, 329	319, 322, 323	322, 323
322, 323	Motorola 338, 303, 300, 308,	Radio Shack 334	U.S. Electronics 309, 308, 311, 319,
Diamond 320	309, 311, 319, 320,	Samsung 312, 310	322, 323, 324, 327
Eagle 313, 314, 329	321, 322, 323 Movie Time 306, 310, 314, 313, 329	Scientific Atlanta . 335, 327, 307, 324	Viewstar 326, 313, 315, 314, 329
Emerson 334	Movie Time 306, 310, 314, 313, 329 Northcoast 316	Signal 310	Wards 321, 322, 308, 309,
Gemini 334	NSC	Signature 300, 309, 308, 311,	311, 319, 323
General Instruments 303, 300, 308, 309, 311,	Oak305, 300, 314, 313, 327	319, 321, 322, 323	Warner 312
319, 320,321, 322, 323	Paragon 331, 313, 314, 329	Sprucer 302, 307, 316	Zenith 331, 336, 337, 308, 309,
Goldstar 312	Panasonic	Starcom 332, 309, 308, 311,	311, 316, 319, 322, 323,
Goodmind 334	317, 327	319, 321, 322, 323	324, 327
000uiiiiiu334	1 317, 327		·

DVD CODES

BRAND NAME CODES	BRAND NAME CODES	BRAND NAME CODES	BRAND NAME CODES	BRAND NAME CODES
Akai 529 Apex	GE504 Harman/Kardon 513	Mitsubishi 503 Onkyo 516, 502	Pioneer 511, 505, 518 Proscan 504	Sony 506 Sylvania 524
Daewoo 529	Hitachi 530 JVC 515, 510 Kenwood 507	Optimus 511 Orion 526 Oritron 522	RCA 504 Samsung 512 Sanyo 500, 526	Symphonic 524 Technics 501 Theta Digital 511
Emerson 521, 524, 527	Magnavox 508, 502 Marantz 508	Panasonic 501, 518 Philips 508, 502	Sharp 531, 517 Sherwood 519	Toshiba 502, 526 Yamaha 501, 509 Zenith 521, 514, 502

MULTIMEDIA REMOTE CONTROL KEYS FUNCTIONS CHART

REMOTE KEYS	TV MODE	VCR MODE	CABLE BOX MODE	DVD MODE
POWER	Turns unit On/Off	Turns unit On/Off	Turns unit On/Off	Turns unit On/Off
NUMBER KEYS (0 ~ 9)	Used to Select Channels	Used to Select Channels	Used to Select Channels	No Function
INPUT	Selects TV/Video	Selects TV/VCR	No Function	No Function
RECALL	Selects previous channel	Selects previous channel	Selects previous channel	Select Repeat function
MENU	Displays Setup Menu	Displays Setup Menu	Displays Setup Menu	Displays Setup Menu
CHANNEL ▲ (UP)	Channel/Cursor* Up	Channel/Cursor* Up	Channel/Cursor* Up	Next/Cursor* Up
CHANNEL ▼ (DOWN)	Channel/Cursor* Down	Channel/Cursor* Down	Channel/Cursor* Down	Previous/Cursor* Down
VOLUME - (DOWN)	Audio Down/Cursor* Left	Audio Down/Cursor* Left	Audio Down/Cursor* Left	Audio Down/Cursor* Left
VOLUME + (UP)	Audio Up/Cursor* Right	Audio Up/Cursor* Right	Audio Up/Cursor* Right	Audio Up/Cursor* Right
PLAY (►)	Selects VCR/DVD Play	Selects VCR Play	Selects VCR/DVD Play	Selects DVD Play
FAST FORWARD (►►)	Operates VCR/DVD	Operates VCR	Operates VCR/DVD	Operates DVD
REWIND (◀◀)	Operates VCR/DVD	Operates VCR	Operates VCR/DVD	Operates DVD
STOP(■)	Selects VCR/DVD Stop	Selects VCR Stop	Selects VCR/DVD Stop	Selects DVD Stop
PAUSE (II)	Selects VCR/DVD Pause	Selects VCR Pause	Selects VCR/DVD Pause	Selects DVD Pause
RECORD (REC ◆)	No Function	Selects VCR Record	No Function	No Function
MUTE	Switches TV sound Off/On	Switches TV sound Off/On	Switches TV sound Off/On	Switches TV sound Off/On
DISPLAY	Shows/Clears display	No Function	No Function	Zoom Function
RESET	Operates TV ONLY	No Function	No Function	No Function
CAPTION	Operates TV ONLY	No Function	No Function	Accesses Audio Options
SLEEP	Operates TV ONLY	No Function	No Function	No Function
V-GUIDE	Operates TV ONLY No Function No Function No Function		No Function	
MODE KEYS	Press these keys (VCR/TV/A	Press these keys (VCR/TV/AUX) when programming the remote control and to choose an operating mode.		

Notes:

- Many of the keys on this remote control are multi-functional. Please refer to the chart for a generic description of the keys and their functions. Refer to your original operating manuals for specific feature operation.
- This remote control cannot add keys or features to your equipment. Your equipment's manufacturer must have originally provided them.
- The CHANNEL (▲/▼) and VOLUME (-/+) keys become CURSOR keys when the MENU key is pressed. This operating state remains active for 10 seconds after pressing the MENU key or either of the CHANNEL or VOLUME keys. After 10 seconds, these keys will revert to normal channel and volume operation.
- Some equipment brands use the CHANNEL and VOLUME keys instead of CURSOR keys to navigate through their menu system. If, after pressing the MENU key, the CHANNEL and VOLUME keys do not move the cursor, wait 10 seconds then try them again. If the menu leaves the screen, press the MENU key again then wait 10 seconds before pressing the CHANNEL and VOLUME keys.
- Operations in the chart that are marked with an asterisk (*) work when the menu is displayed (after pressing the MENU key).
- The AUX mode can be programmed to operate a, DVD Player, Cable Box, or second VCR, but only one device at a time.


TV ADJUSTMENT AND SETUP

The on-screen menu provides the viewer with easy access to adjustments and settings. Just use the keys on the remote control and follow the on-screen instructions.

HOW TO OPERATE THE ON-SCREEN MENU

- 1. Press MENU key.
- 2. Use the ▲/▼ keys to *highlight* the desired feature.
- **3.** Use the − /+ keys to choose desired option. (**♦** indicates selected item.)
- **4.** Press the **MENU** key to exit.

Items with submenus requires additional steps.



SETTING AUDIO MODE

Select desired sound setting, Stereo, Mono, or SAP (secondary audio program).

Note: Stereo and SAP must be part of the broadcast signal.

1. Choose Stereo, Mono, or SAP from the Audio options.

Note: The TV will automatically reset to stereo if unplugged or a power interruption occurs.

▲▼ keys - + keys Audio ♦\$tereo Mono SAP

ADJUSTING PICTURE/SOUND

Factory preset adjustments for automatic picture/sound:

Choose Auto from the Picture/Sound options.

Adjust the picture/sound manually:


- 1. Choose Manual from the Picture/Sound options.
- Press the MENU key to open the picture/sound settings submenu.
- 3. Use the ▲ / ▼ keys to highlight the picture or sound setting.
- **4.** Use the /+ keys to adjust settings.


For automatic game settings:

1. Choose Game from the Picture/Sound menu options.

The screen and sound will automatically change to factory preset settings.

Note: Select the front A/V input jacks by pressing the **INPUT** key on the remote control.







- The menu will display on the screen for approximately 20 seconds. Press MENU again to redisplay.
- Use the CHANNEL

 A / ▼ keys and
 the VOLUME /+
 keys to navigate
 through the menus
 and to make selections from the menus.
- Under weak stereo signal conditions, you may receive better quality sound in the "Mono" position.
- Use the Surround feature to expand the sound effect while receiving MTS stereo signals as well as enhancing video games sounds.
- When setting the Antenna mode, choose Cable if your TV is connected to a cable system, otherwise choose VHF/UHF.

Need help?
Visit our Web site at
WWW.Sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032

RESETTING THE ANTENNA/CABLE MODE OR CHANNEL SEARCH

Resetting the Antenna/Cable Mode or CH. (Channel) Search is required *only* if additional channels become available, such as moving to another city or having a cable service installed.

1. Choose Start from the Ch. Search menu options.

CH. Search NO Start
CH.Scan Memory
Menu Language
Press MENU key to exit



- Channels deleted from scan memory can be selected with the number keys.
- Restoring deleted channels, use the on-screen menu to manually add channels or start CH. (Channel) Search from the menu. It may take a few minutes to search thru the available channels.

OR

- Press the RESET key twice.
- If Caption Text mode is selected and NO captioned text is broadcasted, a black box may appear and remain on the TV screen as shown below.



To remove this black box, set captioning to any mode other than Text1 or Text2 or press the RESET key to cancel captioning and other customized settings.

■ Channel number will not display continuously when captioning is on.

Need help? Visit our Web site at www.sanyoctv.com or Call 1-800-877-5032

ADDING OR DELETING CHANNELS

- 1. Press MENU key.
- **2.** Use the \triangle/∇ keys to highlight **CH**. **Scan Memory**.
- **3.** Press the + key to highlight channel number entry area.
- 4. Enter the channel number you want to add or delete (example): C34. For cable channels above 99, press and hold the 1 key until C1 – appears. Then enter the other two numbers.
- 5. Press the + key to change the present setting. Example: Added will change to Deleted. This takes about three seconds. During that time, the word "Added" or "Deleted" will become vellow.
- **6.** Use the $0\sim9$ or $\blacktriangle \blacktriangledown$ keys to choose other channels to delete or add, or press the MENU key to exit.


CH. Scan Memory C 34 Deleted Menu Language

Select channel using $\Delta \nabla$, 0-9 keys Press MENU key to exit

CLOSED-CAPTIONING CC

Captioning is text information transmitted along with the picture and sound so it can be displayed on the TV screen. Because different types of captions can be transmitted with the TV signal, separate captioning modes are provided. The captioning modes recognized by this model are: Caption1, Caption2, Text1, and Text2. Local broadcasters decide which caption signals to transmit.

CAPTION1: This is the main mode used for program captioning (words match the program you are watching). These captions are generally one or two lines.





Caption1/2

TEXT1: This mode is used to display large amounts of text. This text will appear within a black box that may be nearly as large as the TV screen. Text displayed in this manner does not generally relate to the program. These captions may be used by broadcasters to provide weather reports, community bulletins, etc.



TEXT2: This is an alternative mode used to display large amounts of text same as Text1.

Text1/2

QUIKCAP: Quikcap allows captions to toggle on and off with the Mute function. Press the **MUTE** key on the remote control to block the TV sound; the captions display automatically. Press the MUTE key again to restore the sound, the captions will disappear. Quikcap displays program captions in the Caption1 mode.

SETTING CAPTIONS

- 1. Press the Caption key on the remote control.
- 2. Press the 0 key to select options: OFF, CAPTION1, CAPTION2, TEXT1, TEXT2, or QUIKCAP.

V-GUIDE (PARENTAL CONTROL) INFORMATION

NOTE: THIS FEATURE IS DESIGNED TO COMPLY WITH THE UNITED STATES OF AMERICA'S FCC V-CHIP REGULATIONS. THEREFORE, IT MAY NOT FUNCTION WITH BROADCASTS THAT ORIGINATE IN OTHER COUNTRIES.

This Sanyo television is equipped with an electronic V-Chip to interpret MPAA and TV Parental Guidelines rating codes. When these codes are detected, the TV will automatically display or block the program, depending upon choices you make when setting up the V-Guide system.

ABOUT MPAA AND TV PARENTAL GUIDELINES

MPAA and TV Parental Guidelines are rating systems that provide advance cautionary information to parents about the content of movie and television programming.

as well. Parents are encouraged to become familiar with these icons and their meanings.

The V-Guide system contain both age-based and content-based settings. This gives parents discretionary ways of choosing appropriate material for their children to view.

Content ratings are represented by the initials D (Suggestive Dialog), L (Adult Language), S (Sexual Situations), V (Violence), and FV (Fantasy Violence). When programming contains any or all of these conditions, these letters become part of the icon that is displayed on the TV screen.



A rating icon will generally appear in the upper left hand corner of the TV screen for about fifteen seconds at the beginning of a program and should be repeated at the beginning of the second hour of a long program. It may also appear when returning from commercials. There may be other instances when these icons will be displayed


V-GUIDE OPERATION

Use this feature to supervise television viewing for young children. This television can be set to automatically block programs with content you deem as inappropriate for your children to view, including: suggestive dialog, adult language, sexual situations, violence, and fantasy violence.

The ability of the television to block the reception of specific programming content depends upon several conditions: 1) The program must be rated, 2) Networks must broadcast the rating code data, 3) Cable companies must transmit the rating code signal, and 4) The TV must be properly setup to decode the signal.


SETTING MPAA MOVIE RATING

- 1. Press the **V-GUIDE** key on the remote control to display menu.
- 2. Press the + key to switch V-Guide ON.
- 3. Press the + key again. Then use the \triangle / ∇ keys to highlight rating.
- **4.** Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (→ Arrow indicates selection.)
- **5.** Press the key to return to the V-Guide Options menu.




- Use the CHANNEL
 ▲ / ▼ keys
 and the VOLUME
 /+ keys to
 navigate through
 the menus and to
 make selections
 from the menus.
- V-Guide feature is accessible only from the remote control.
- The TV guidelines rating icon will appear generally in the upper left hand corner of your TV screen.
- The V-Guide display remains on screen for approximately 20 seconds. If it disappears, press the V-GUIDE key.

Need help?
Visit our Web site at
WWW.Sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032



(Continued on page 14.)



- When in the V-Guide menu system, the
 /+ keys allow you to navigate between the ratings and the options menu.
- The TV will automatically block (B) ratings above or unblock (U) ratings below selection. For example, if you block rating R, NC17 and X will be blocked as well.
- Blocking TVY7 does not block higher ratings.
- You can block a content rating such as TVPG-V and still be able to watch TVPG programs with ratings of S-L-D provided TVPG is unblocked (U).
- To temporarily unblock or view Blocked (B) programs, set V-GUIDE to OFF, or press the RESET key twice to clear all Blocked (B) ratings and other customized settings.

Need help?
Visit our Web site at
WWW.Sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032

SETTING TV PARENTAL GUIDELINES


- Use the ▲ / ▼ keys to highlight TV Parental Guidelines.
- 7. Press the + key. Then use the ▲ / ▼ keys to highlight rating.
- Press the MENU key to Block (B) or Unblock (U) selected rating.
 → Arrow indicates selection.)


SETTING CONTENT-BASED GUIDELINES


- Follow steps 6 and 7. Use the ▲ / ▼ keys to highlight Content.
- **10.** Press the **MENU** key to display the Content Option menu.
- Use the ▲ / ▼ keys to highlight a category (D-Suggestive Dialog, L-Adult Language, S-Sexual Situations, V-Violence, FV-Fantasy Violence).
- **12.** Press the + key. Then use the ▲ / ▼ keys to highlight a rating.
- **13.** Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)
- **14.** Press the **V-GUIDE** key to exit; or press the key to return to the Content Options menu.
- **15.** Repeat steps 11 through 13 to Block (B) or Unblock (U) additional content ratings, if desired.

TURNING OFF THE V-GUIDE

- 1. Press the **V-GUIDE** key.
- 2. Use the -/+ keys to select OFF.







Note: Networks and local stations may or may not include the content ratings portion of the TV Parental Guidelines.

CARE AND CLEANING

The surface of the cabinet can be damaged if not properly maintained. Many common household aerosol sprays, cleaning agents, solvents, and polishes will cause permanent damage to the fine surface.

- 1. Unplug the power cord before cleaning the television.
- 2. Clean the screen and cabinet with a soft dry cloth.

Note: Never spray liquids on the screen because it can run down and drip onto the chassis. This may cause component failure not covered under Warranty.



HELPFUL HINTS (Problems/Solutions)

Before calling for assistance, please check the condition that most closely resembles your problem in the following chart, then try the solutions for that condition. Visit our Web site at **WWW.Sanyoctv.com** or call toll free 1-800-877-5032.

Problem:	Check these Conditions:	Try these Solutions:
TV turns off automatically.	Check signal (Cable/Ant.) connection. Power surge protection feature.	Press POWER key.The sleep timer may have been set.Unplug TV momentarily.
No picture, poor picture, or wavy lines in picture.	 Check antenna connections. May be station trouble. Brightness or Contrast misadjusted. Possible interference from household appliance. 	 Adjust antenna. Try a different channel. Select Auto from Picture/Sound on-screen menu or press RESET key. Turn off Mixer, Drill, Blender, etc.
Black box on screen.	Caption Text Mode without display information.	Press RESET key.Switch OFF Captions (see page 12).
Poor color or no color.	 Check if program is in color. Check antenna connections. Color or Tint misadjusted. May be station trouble. 	 Try a different channel. Adjust antenna. Select Auto from Picture/Sound on-screen menu or press RESET key.
Blue Screen with Video1 or Video2 displayed.	Check Audio/Video connections.Check external equipment.	Press INPUT key.Switch on external equipment.
No sound, poor sound. No sound on some channels.	May be station trouble.May be MUTE function.Check Audio/Video connections.	Try a different channel.Adjust Volume.Press RESET key twice.
No TV stereo sound.	Check if station is broadcasting a true MTS stereo signal.	Select Stereo from Audio on-screen menu.
No TV SAP sound	Check if station is broadcasting a SAP signal.	Select SAP from Audio on-screen menu.
No Cable channels above number 13.	Cable Channel Indicator C should appear next to channel number.	Select Cable from Antenna on-screen menu; then start CH. (channel) Search using the menu.
No UHF channels, VHF OK.	Cable Channel Indicator C should not appear next to channel number.	Select VHF/UHF from Antenna on-screen menu; then start CH. (channel) Search using the menu.
Cannot select or scan some channels.	 Channel may be removed from memory. Check antenna connections. V-Guide is set to block programming (see pages 13 ~ 14). 	 Select CH. Scan Memory and manually add channels or start CH. (channel) search. Press RESET key to clear setting. Set V-Guide to OFF or press RESET key.
No Captioning.	Check if station is broadcasting a Closed- Caption signal.	Select Caption1 or Caption2 (see page 12).
Menu System words seem misspelled	May be a different language is selected.	Reselect menu language choice using the on-screen menu or press RESET key.
Remote Control will not work TV.	Check batteries.Check if TV is plugged in.Press TV key.	Replace batteries. Aim remote control at front of TV.
Remote Control will not operate VCR, DVD, and Cable Box.	Press VCR or AUX key. Check external equipment.	Re-enter brand code (see pages 8~10).
Cabinet makes popping sound.	This is a normal condition during warm-up down of the plastic cabinet parts.	and cool

MEXICO GUARANTEE

IMPORTADOR:

COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA, S.DE R.L. DE C.V.

AV. NEXTENGO Nº 78

COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN

DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F. C.P. 02770

RFC: CMA9109119L0

GUARANTEE

THE APPARATUS THAT YOU HAVE ACQUIRED HAS A ONE YEAR GUARANTEE FOR MANUFACTURING DEFECTS AND A ONE YEAR SERVICE WARRANTY FROM THE DATE OF PURCHASE GRANTED BY:

COMERCIALIZADORA MEXICO-AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.

UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

- 1. TO MAKE THE GUARANTEE EFFECTIVE, SIMPLY SHOW THIS POLICY FILLED OUT BY THE STORE OR SUPPLIER UNIT OR THIS SALES INVOICE. WITH THE APPARATUS IN ANY OF THE SERVICE CENTERS INDICATED ON THIS GUARANTEE.
- 2. IF THE FAULT IS ATTRIBUTED TO A MANUFACTURING DEFECT, THE APPARATUS WILL BE REPLACED OR YOUR MONEY REFUNDED. DURING THE 30 DAYS SUBSEQUENT TO THE PURCHASE THE GUARANTEE WILL BE VALID. AT THE STORE WERE THE APPARATUS WAS PURCHASED. PRESENTING THE ABOVE DOCUMENTS.
- REPAIR TIME WILL NEVER BE MORE THAN 30 DAYS. IF THIS TIME HAS ELAPSED. AND THE PRODUCT ISN'T. REPAIRED, COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V. WILL PROCEED TO EFFECTUATE THE EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT APPARATUS OR THE RETURN OF THE BUYING-SALE COST RESPECTIVELY.
- THIS GUARANTEE WILL COVER ITS TOTALITY OF PIECES, COMPONENTS AND SERVICE REPAIR OF PRODUCT. AND THE RESPECTIVE COST OF TRANSPORTATION.

THIS GUARANTEE WILL BE NULL AND VOID IN THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES:

- * WHEN PRODUCT HAS BEEN USED IN A DIFFERENT CONDITION THAN ITS NORMAL USE.
- * WHEN PRODUCT HASN'T BEEN OPERATING CORRECTLY ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.
- * WHEN PRODUCT HAS BEEN CHANGED OR REPAIRED BY PERSONS NOT AUTHORIZED FROM THE MANUFACTURER, IMPORTER, OR MERCHANT RESPONSIBLE RESPECTIVE.

CENTRO DE SERVICIO Y LUGAR DONDE OBTENER PARTES. COMPONENTES. CONSUMIBLES Y ACCESORIOS:

SUCURSAL VALLEJO

SUCURSAL MINERVA

Poniente 126 Nº 288 B

Silos No 135, Col. Minerva

Col. Nueva Valleio

Deleg. Iztapalapa México, D.F. 09810

México. D.F. Tels. 5567-5378

Tels. 5646-4551

5368-0105, 8589-8033 5646-4550 STAMP. DATE AND SIGNATURE OF STORE

DESCRIPTION: Television

DS27530

BRAND: SANYO

MODELS: DS25520

DESCRIPTION:	BRAND:	MODEL:	
CLIENT'S NAME:			
ADDRESS:			
EXTERIOR NUMBER:			
SUB DIVISION:	STATE/DE	LEGATION:	
TELEPHONE:			

16

United States and Canada Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY ON SANYO TELEVISIONS PURCHASED AND USED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AND PUERTO RICO, EXCLUDING THE UNITED STATES' OTHER TERRITORIES AND PROTECTORATES. THIS LIMITED WARRANTY APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER, AND DOES NOT APPLY TO PRODUCTS USED FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL PURPOSES.

FOR ONE YEAR from the date of purchase, Sanyo Manufacturing Corporation will replace any defective TV.

To insure proper warranty exchange, keep the original sales receipt for evidence of purchase. Return the defective TV to the retailer along with the receipt and the included accessories, such as the remote control. The defective TV will be exchanged for the same model, or a replacement model of equal value, if necessary. Replacement model will be contingent on availability and at the sole discretion of Sanyo Manufacturing Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

OBLIGATIONS

<u>For one year</u> from the date of purchase, Sanyo Manufacturing Corporation warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and conditions. Should replacement be necessary under this warranty for any reason due to manufacturing defect or malfunction during the first year from date of original purchase, Sanyo Manufacturing Corporation will provide a new TV via exchange at the retailer.

For customer assistance, whether during or out of the warranty period, call toll free 1-800-877-5032.

Weekdays 7:30 AM – 7:00 PM Central Time Saturday 7:30 AM – 4:00 PM Central Time

This warranty expresses specific contractual rights; retail purchasers may have additional statutory rights which vary from state to state.

(EFFECTIVE: August 1, 2002)

For your protection in the event of theft or loss of t	this product, please fill in the information requested
below and KEEP IN A SAFE PLACE FOR YOUR	OWN PERSONAL RECORDS.

Model No	Date of Purchase
Serial No.	Purchase Price
(Located on back of unit)	Where Purchased



Sanyo Manufacturing Corp. 3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335



This symbol on the nameplate means the product is Listed by Underwriters' Laboratories Inc. It is designed and manufactured to meet rigid U.L. safety standards against risk of fire, casualty and electrical hazards.

17

ESPAÑOL Manual de Instrucciónes

Bienvenido al mundo SANYO

Gracías por comprar un Televisor a Color Sanyo. Usted hizo una excelente selección por Funcionamiento, Estilo, Confiabilidad, y Precio. El TV esta diseñado con instrucciones de fácil ajuste y operación en pantalla. "Lea este manual antes ensamblar (o usar) este producto." ¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet en WWW.Sanyoctv.com o llame sin costo al 1-800-877-5032.



"Como un Asociado de ENERGY STAR®," Sanyo Manufacturing Corporation, ha determinado que este producto cumple con los lineamientos en eficiencia energética de ENERGY STAR®.

CONTENIDO

Importantes Medidas de Seguridad19	Ajustes del TV
Especificaciones	Como Operar el Menú en Pantalla28
Características	Ajuste de Imagen/Sonido28
Ajustes Básicos y Conexiónes	Agregando o Borrando Canales
Usando las Entradas Frontales de Audio/Video 22 Conectando un Juego	Transmisión Captada29
Usando Las Salidas de Audio	Informacion de Guía-V
Conecte un amplificador estéreo22	Operación de Guía-V (Control Paternal) 30 ~ 31
Usando Las Entradas Posteriores de Audio/Video 23	Cuidado y Limpieza31
Conectando una VCR o Reproductor de DVD23	Sugerencias Útiles—problemas / soluciones32
Usando el Control Remoto Multimedia 24 ~ 27 Programando el control remoto 25	Garantía (México)
Códigos de VCR/de Decodificador de Cable/	Garantía (Estados Unidos y Canadá)
Códigos de Reproductor de DVD26	
Toolog de Funciones del control remote	

PRECAUCION

RIESGO DE TOQUE ELECTRICO NO ABRIR!

PRECAUCION : PARA REDUCIR EL RIESGO DE TOQUE ELECTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (O LA TAPA TRASERA). NO HAY PARTES ADENTRO QUE LAS PUEDA REPARAR EL USUARIO. REFIERASE A PERSONAL CALIFICADO PARA REPARAR EL APARATO. ESTE SIMBOLO INDICA QUE VOLTAJES PELIGROSOS QUE CONSTI-TUYEN UN RIESGO DE TOQUE ELECTRICO ESTAN PRESENTES DENTRO DE ESTA UNIDAD.

DE A A

ESTE SIMBOLO INDICA QUE HAY INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA LITERATURA QUE SE ANEXA A ESTA UNIDAD.



ADVERTENCIA : PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O TOQUE ELECTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCION: POR FAVOR SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN EL PRODUCTO Y EN LAS INSTRUCCIONES DE OPERA-CION. ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO, POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION Y SEGURIDAD. GUARDE ESTA LITERATURA PARA SU REFERENCIA. Siga todas las instrucciones. . .

Colocando el aparato

- 1. No coloque su aparato en carrito, pedestal, anaquel o mesa que sean inestables. Heridas serias a un individuo, y avería al aparato, pueden resultar si este cae. Su vendedor puede recomendar carritos y pedestales o anaqueles e instrucciones para montaje en la pared. Una combinación de aparato y carrito deberá de ser movida con cuidado. Paradas rápidas, fuerza excesiva, y superficies irregulares pueda causar que la combinación de aparato y carrito se volteen y caigan.
- 2. Las ranuras y aperturas en el gabinete y en la parte trasera e inferior fueron provistas para ventilación del aparato. Para asegurar una operación confiable del aparato y protejerlo de sobrecalentamiento, estas aperturas no deberán de ser tapadas o cubiertas. Las aperturas nunca deberán de ser cubiertas con un trapo u otro material, y las aperturas de la parte inferior no deberán de ser tapadas poniendo la unidad en una cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Este aparato nunca deberá de ser puesto cerca o sobre radiadores de calor. Este aparato nunca deberá de ser puesto en instalaciones tales como libreros a no ser que haya una adequada ventilación en tales instalaciones.
- 3. No exponga el aparato a lluvia o a uso cerca de agua . . . por ejemplo, cerca a una bañera, una alberca, un lavabo, en un sótano húmedo, etc.

Conectando la Antena Externa

PROTECCION EN CONTRA DE RAYOS ELECTRICOS PARA SU ANTENA Y APARATO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (EUA).

EJEMPLO DE ATERRIZAMIENTO DE ANTENA DE ACUERDO AL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70)



"Nota al instalador del sistema de cable CATV : Este recordatorio es dado para llamar la atención del instalador del sistema de cale CATV al Articulo 820-40 del NEC que provee guias para el aterrizamiento adecuado y, en particular, específica que la tierra del cable deberá de estar conectada al sistema de tierra del edifició, tan cercano al punto de entrada del cable como sea practico."

4. Si una antena exterior es conectada al receptor, asegúrese que el sistema de antena esté aterrizado para proveer alguna protección en contra de impulsos de voltaje y la acumulación de cargas estáticas. El articulo 810 del código nacional eléctrico de los Estados Unidos de América (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70), provee información con respecto al aterrizamiento correcto del mástil y la estructura de soporte, el aterrizamiento del alambre a la antena en una unidad de descarga, el tamaño de los conductores de aterrizamiento, la localización de la unidad de descarga, conexión a los electrodos de aterrizamiento, y requerimientos para los electrodos de aterrizamiento.

Una antena exterior no deberá de ser localizada en la vecindad de líneas de potencia que pasen por encima de otros circuitos de luz eléctrica o de potencia, o en donde pueda caer sobre tales líneas de potencia o circuitos. Cuando se instale un sistema de antena externa, se debe de tener cuidado extremo en no tocar tales líneas de potencia o circuitos ya que contacto con ellos puede llegar a ser fatal.

Conectando el cordon de potencia

- 5. Este producto debe ser operado solamente con el tipo de cordón de potencia indicado en la etiqueta. Si usted no esta seguro del tipo de alimentación en su casa, consulte a su distribuidor de este producto, o a la compañía de suministro eléctrico. Este producto esta equipado con cordón de potencia polarizado (una de las navajas de la clavija es más ancha, que la otra). Esta clavija debe de ajustar en el toma corriente de una manera solamente. Esta característica es una medida de seguridad. Si usted no puede insertar la clavija totalmente en el toma corriente, trate invirtiendo la clavija. Si la clavija continua floja en el toma corriente, llame a su electricista, para reemplazar su toma corriente obsoleto. No deshabilite el propósito de seguridad de esta clavija polarizada. No sobre cargue los toma corrientes de pared, extensiones eléctricas, o receptáculos integrales, ya que esta condición puede resultar en un riesgo de fuego o descarga eléctrica.
- 6. Los cordones de potencia deben ser direccionados de tal manera que no puedan ser pisados o dañados con enseres colocados a un lado arriba del cordón de potencia. ponga una particular atención a los cordones de potencia y clavijas, receptáculos de toma corrientes, y el punto donde ellos salen del producto.

Limpieza

 Antes de limpiar, desconecte la unidad del receptáculo de la pared. No aplique limpiadores líquidos o en aerosol directamente a la unidad. Utilice un trapo seco para limpiar.

Servicio y Reparación

- 8. Desconecte el aparato del receptáculo de pared y refiera servicio a personal de servicio eléctrico calificado bajo las siguientes condiciones :
 - A Si el cordón de potencia o el conector están averiados o raídos.
 - B. Si líquido ha sido derramado en el aparato.
 - Si el aparato ha sido expuesto a Iluvia o agua.
 - D. Si el aparato ha sido tirado o el gabinete a sido averiado.
 - E. Si el aparato exhibe un cambio perceptible en funcionamiento.
 - F. Si el aparato no opera normalmente siguiendo las instrucciones de operación, ajuste solamente aquellos controles que han sido cubiertos en las instrucciones de operación. Ajuste impropio de otros controles puede resultar en avería al aparato y posiblemente requiera de trabajo extensivo por un técnico calificado para restaurar el aparato a su operación normal.
- 9. Cuando se termine cualquier servicio o reparación, requiera del técnico de servicio confirmación de que solo Partes Autorizadas de Remplazo de Fabrica que tengan las mismas características que las partes originales hayan sido usadas, y que verificaciones de seguridad rutinarias hayan sido llevadas a cabo para determinar que el aparato se encuentra en condiciones seguras de operación. Substituciones no autorizadas pueden resultar en fuego, toque eléctrico u otros pelioros.
- Nunca adicione accesorios que no han sido especificamente diseñados para uso con este aparato.
- 11. Para protección adicional durante una tormenta eléctrica, o cuando el aparato es dejado sin atención ni uso durante largos periódos de tiempo, desconéctelo del receptáculo de la pared y desconecte la antena. Esto evitará daños al aparato debido a rayos o a cambios bruscos en el voltaje de línea.
- 12. Nunca introduzca ningún tipo de objetos a través de las ranuras, ya que el contacto con componentes de alto voltaje pueden poner en corto dichas componentes que pueden resultar en incendios o descargas eléctricas, Nunca derrame líquidos o cualquier tipo de productos.

19

ESPECIFICACIONES

- ♦ Menú en Pantalla Trilingüe
- Búsqueda Automática de Canales
- ◆ Apagado Automático
- Transmisión Captada / Quikcap
- Controles digitales de Imagen desplegados en Pantalla
- ◆ MTS sonido estereofónico/ dbx[®]/sonido SAP
- Tonos de piel por ajuste Automático
- Ajustes de Fabrica para Imagen/Sonido
- ◆ Frontal Ambient Sonido

TAMAÑO DEL TUBO DE IMAGEN

- ♦ Tono
- ◆ V-Guide (Control Paternal)
- Entradas de Audio/Video,
 Frontal (AV1) y Posterior (AV2)
- ◆ Entrada de S-Video
- ◆ Salidas Fijas de Audio
- ♦ Modo de Juego
- Cronómetro para Dormir (3 horas)
- Reajuste de TV
- Sistema de sintonía de 181 canales

VHF Canales 2-13 UHF Canales 14-69 Cable TV (CATV) 1, 14-125

- Sintonía Fina Automática
 VHF y Canales de Cable
- Control Remoto Multimedia VCR/TV/AUX, Teclas de operaciones básicas grandes que se iluminan en la Oscuridad

0 ~ 9 Selección de Canales Numerados

Búsqueda de Canales

Volume Mute
Power Recall
Display Sleep
Caption Reset
Menu V-Guide

Input VCR/DVD teclas

dbx[®] es una marca registrada de Carillon Electronics Corporation

CARACTERÍSTICAS

(Medido Diagonalmente)
DS2552025-pulgadas
DS2753027-pulgadas
RESOLUCIÓN DE IMAGEN 260 Líneas Entrada de Video 500 Líneas
Entrada Uhf/vhf/catv 75 Ω
FRECUENCIA DE OPERACION 60Hz.
TENSION DE ALIMENTACION120
V~CONSUMO DE CORRIENTE
DS25520 78 watts
DS27530 86 watts

DIMENSIÓN HORIZONTAL (Ancho) DS25520 27.6 in. (700mm) DS27530 26.1 in. (664mm)	SONIDO (2 Boci DS25520 DS27530
DIMENSIÓN VERTICAL (Alto) DS25520	AMPLIFICADOR
DS27530 23.2 in. (589mm)	ENTRADAS DE
DIMENSIÓN EN PROFUNDIDAD (Grosor) DS25520 20.1 in. (510mm) DS27530 20.5 in. (522mm) PESO (APROX.)	(Frontal/Posteri
DS25520	Audio I

SONIDO (2 Bocinas)
DS25520 Tamaño: 5x9 cm
DS27530 Tamaño: 8 cm
AMPLIFICADOR Interon 1W/canal
ENTRADAS DE A/V
(Frontal/Posterior) Entrada de Video
Entrada de Audio (R/L)
S-Video (Posterior)
SALIDAS DE AUDIO Salida de
Audio Fijo (R/L) (RCA Connectors)


PRECAUCION: Las Regulaciones de FCC declaran, que las modificaciones no apropiadas o cambios no autorizados a esta unidad, pueden anular la autoridad del usuario para operar la unidad.

AJUSTES BÁSICOS Y CONEXIÓNES

AJUSTES INICIALES

- 1. Instalación de baterías en el control remoto, vea página 24.
- 2. Conectar una señal, vea de abajo.
- 3 Conecte el cable de AC.
- 4. Presione la tecla de **POWER** para activar el TV.
- 5. Siga en instrucciones de pantalla.

CONECTANDO EL SERVICO DE CABLE, ANTENA RF, O RECEPTOR DE SATÉLITE A UNA TV



página 23).

Nota: Para tu conveniencia, este televisor esta diseñado con entradas frontales de A/V para conectar tu equipo de juego de video, tu videocámara o cualquier otro equipo de video externo como se muestra en la página 22.

Terminal de Entrada para S-Video (Super-Video)

Para mejorar los detalles de la imagen, use la entrada de S-Video en lugar de la entrada posterior de A/V, sí la salida de S-Video se encuentra disponible en su equipo externo. (La entrada de S-Video cancelará la conexión de posterior Video). Vea página 23.




- El TV seleccionará el modo correcto de Antena, de acuerdo al tipo de señal que Ud. conectó.
- El TV se apagará automáticamente despuès de 15 minutos, si no hay recepción de señal (si la estación de cable o la estación de TV no esta transmitiendo).

Excepciones—Cuando el modo de Video este seleccionado. el TV no se apagará automáticamente cuando la señal de recepción ha sido detenida por 15 minutos.

- Si Ud mueve el TV a un nuevo lugar. presione la tecla de RESET dos veces después de haber conectado el cable de señal, y encienda la TV.
- ¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet www.sanyoctv.com o Llame 1-800-877-5032

COLOCANDO LA TV

No coloque la TV en una área confinada. Deje espacio suficiente para tener una buena circulación de aire en los componentes electrónicos.



NOTA CONCESIÓN DE CATV: Compañiás de cable, como servicios públicos, son concesionados por las autoridades de los gobiernos locales. Para recibir programas de cable, cada equipo debe de ser capaz de recibir canales de cable, para recibir este servicio, el consumidor debe de suscribirse a una compañía de cable.

USANDO LAS ENTRADAS FRONTALES DE AUDIO/VIDEO


Consejos Rápidos

- Asegurese que todos los conectores esten correctamente asentados en las entradas.
- Siempre combine los cables de acuerdo a los colores: ROJO para el audio del lado derecho, BLANCO para el audio del lado izquierdo, y AMARILLO para video.
- Una pantalla de color azul con la palabra VIDEO1 o VIDEO2 desplegada, significa que el modo de Juego/Video esta seleccionado, pero la señal no ha sido detectada en el conector de Video.
- Coloque su televisor al menos a 60 cm de las bocinas de un sistema estéreo. Los magnetos en dichas bocinas pueden afectar la calidad de pureza de la imagen.
- ¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet WWW.Sanyoctv.com o Llame 1-800-877-5032

CONECTANDO UNA JUEGO DE VIDEO

Apague la TV y los equipos externos antes de conectar los cables.

- ① Conecte la salidas/entrada de video de Juego a las entradas de la TV. Conecte la salida/entrada de la TV.
- 2 Presione POWER para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.




USANDO LA SALIDA DE AUDIO

CONECTE UN AMPLIFICADOR ESTÉREO A LAS SALIDAS DE A/V

- ① Conecte la Salida de Audio (R/L) a la entrada del Amplificador Estéreo (R/L).
- Presione POWER para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.

Nota: No conecte bocinas externas directamente a la TV.



Amplificado Estéréo

USANDO LAS ENTRADAS POSTERIORES DE AUDIO/VIDEO

CONECTANDO UNA VCR O REPRODUCTOR DE DVD

Apague la TV y los equipos externos antes de conectar los cables. (Los cables no son suministrados con la TV.)

① Conecte la salidas de Audio Video la VCR, Reproductor de DVD, o otros equipos' a las entradas de Audio Video TV.


Para VCR monofónicas (una salida de Audio) conecte la salida de la VCR a la entrada (L) de la TV.

① Optativo

Conecte la Salida de S-Video de la VCR, DVD, o otro equipo a la Entrada de Video en la TV. Usando el conector S-Video invalida el conector de entrada de Video.

- 2 Presione POWER para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.
- 3 Presione INPUT para seleccionar de VÍDEO2.

Nota: Sólo un artefacto puede ser conectado a la veza estos gatos.



USANDO EL CONTROL REMOTO MULTIMEDIA

Consejos Rápidos

- Asegúrese que las baterías esten instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto hacía el equipo que Ud. quiere operar. Objetos entre el control remoto y el equipo, pueden causar un mal funcionamiento del control remoto.
- Sí el control remoto no funciona: presione la tecla de TV (ver artículo 1).
- El control remoto debe de ser programado antes de operar su VCR o su Decodificador de Cable. (Ver páginas 25~27.)
- No puede seleccionar un canal con las teclas numeradas. Presione "O" antecediendo a los números del 1~9. Ejemplo: Canal "05."
- Ajustando el nivel de volumen: La flecha de parpadeante hacia el lado derecho, indica que el volumen esta aumentando. La flecha parpadeante hacia la izquierda indica que el volumen es ta disminuyendo.

¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet WWW.Sanyoctv.com o Llame 1-800-877-5032 Operar su TV, VCR, Reproductor de DVD, o decodificador de Cable. Para programar este control remoto, vea páginas 25 ~ 27.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS (2 AA no incluídas)


Notas

- No mezclar baterías viejas con nuevas o mezclar diferentes tipos de baterías a la vez.
- Quite las baterías, si el control remoto no va ser usado por más de un mes. Baterías débiles pueden escurrirse y dañar el control remoto.

NOTA IMPORTANTE : Las baterías descargadas deben de ser recicladas o deshechadas adecuadamente, de acuerdo con los reglamentos aplicables. Para más información, contacte a sus Autoridades Locales para el manejo de Deshechos Sólidos.

TECLAS DE CONTROL REMOTO MULTIMEDIA

- Teclas de Mode—Use estas teclas para programar el control remoto y para seleccionar el modo de operación (*VCR*, *TV*, o *AUX*). Para operar su...VCR—Presione la tecla de VCR; Decodificador de Cable o Reproductor DVD—Presione la tecla de AUX; y TV—Presione la tecla de TV.
 - *Nota :* Asegúrese de mantener presionada la tecla de modo al momento de ingresar el número del código, ver página 25.
- 2 Tecla de INPUT—Presione para seleccionar la fuente del programa que va a ser desplegado en la pantalla: Señal TV o señal del equipo de video que ha sido conectado a las entradas de A/V.
- (3) **Teclas Numeradas**—Dos teclas deben de ser presionadas para seleccionar un canal. *Ejemplo*: Presione **0** y después **6**, para seleccionar el canal 6. <u>Para canales de cable del 100 hasta el 125</u>, presione y mantenga así la tecla del número **1** hasta que el C1—aparezca.
- 4 Tecla de CAPTION (Vea página 29.)
- (5) **Tecla de MENU**—Use esta tecla, junto con las teclas de navegación, use ▲ / ▼ y / + para ajustar las funciones del sistema de menú en pantalla (vea páginas 28 ~ 29).
- (6) Teclas de búsqueda de Canales (▲/▼) y de Volumen (-/+)—Presione para buscar a través de los canales en memoria y para ajustar el volumen.
- **Tecla de MUTE**—Presione una vez para apagar el volumen y presione nuevamente para restaurarlo.
 - Nota: Cuando este usando las salidas de audio, esta tecla no enmudecera en sonido.
- (8) Teclas para VCR/DVD—Estas teclas controlan el VCR y/o Funciones de la DVD Avance hacia adelante (▶▶), Rebobinado (◄◄), Reproducción (▶), Grabación (REC), y la funciones de Detener (Stop ■), y Pausa (Pause II) de su VCR.
- (9)V-Guide (Vea páginas 30 ~ 31.)



- Tecla de Reajuste (RESET)—Presione esta tecla dos veces para llamar a los ajustes de fábrica. La TV inicializará automáticamente la búsqueda de canales, y eliminará todos los ajustes hechos por el usuario. Estas funciones se reajustarán automáticamente :
 - Se reajusta imagen/sonido: Color, Nitidez, Brillo, Contraste, Tinte, Tono, y Sonido Envolvente
 - Se restablecen los Canales en Memoria
 - Se ajusta el Audio a Estéreo
 - Se desactiva la función Subtítulos
 - Se desactiva la función de Guía-V
 - Se cambia el lenguaje a Inglés

 - Cronometro para Dormir (Si fue previamente ajustado)
 - Se elimina modo de Juego/Video (Si se ha seleccionado previamente)

Si quiere personalizar los ajustes, estos pueden ser hechos nuevamente usando el menú de opciones.

Tecla de POWER—Presione esta tecla para encender o apagar la TV.

- Tecla de Sleep Presione esta tecla y posteriormente la tecla de "0" para ajustar el Cronometro para dormir. El lapso de tiempo deseado puede ser ajustado de 30 minutos a 3 horas. El Cronometro para Dormir apagará la TV automáticamente. *Nota:* La función de cronometro para dormir se cancela si la TV es desconectada, o ocurre una falla en el suministro eléctrico.
- (13) Tecla de RECALL—Seleccione un canal, entonces seleccione otro usando las teclas numeradas. Presione Recall, para hacer el cambio entre estos canales.
- (1) Tecla de DISPLAY—Presione una vez para que aparezca el desplegado del canal. Presione dos veces para que el desplegado aparezca nuevamente. Presione nuevamente para eliminarlo.

PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO MULTIMEDIA

- Encuentre el código de la marca de la video casetera, el DVD o el Decodificador de Cable en las tablas de la página 26.
- Mantenga presionada la tecla de modo VCR o AUX (Auxiliar) al mismo tiempo que ingresa los tres dígitos del número código. Después de esto, libere la tecla de modo.

Si el código fue aceptado, la tecla de modo se iluminará 5 veces después de que fue liberada. Si se ingreso un código equivocado, la tecla de modo *no* se iluminará. Verifique el número de código y repita el paso 2.

El modo *VCR* aceptará únicamente códigos de tipo de video casetera.

El modo *AUX* aceptará tipos de código para DVD's, Decodificadores de Cable o una segunda video casetera, pero únicamente un código a la vez.

Lleve a cabo los pasos 1 y 2 para cada tipo de equipo que tenga. Después de ingresar cada número de código, verifique la operación su operación presionando las teclas de **POWER** y/o **CHANNEL**. Si estas teclas operan tu equipo, entonces probablemente el número de código fue el correcto. Si no, regrese al paso 2 y escoja otro código, si esta disponible.

Después de haber programado el control remoto y confirmado su operación, escriba los códigos en los espacios

que están abajo para fácil referencia.

Código de VCR:	
Código de Decodificador de Cable:	
Código de Reproductor de DVD:	

CARTA DE CÓDIGOS PARA VCR

MARCA CÓDIGO NO.	MARCA CÓDIGO NO.	MARCA CÓDIGO NO.	MARCA CÓDIGO NO.
Admiral 234, 239, 243, 247,	Goldstar 223, 238, 248, 226,	Multitech 228, 217	Samtron 208, 248
224, 229, 222, 215	206, 208, 215, 217	NEC 238, 208, 223, 226,	Sansui 243, 226, 228, 235,
Adventura 228	Go Video 248, 249, 208, 212,	201, 203, 206, 209,	209, 219, 220, 225
Aiko 240, 205	213, 219	215, 217, 248	Sanky 239, 229, 224
Aiwa	Gradiente 228	Olympus 232	Sanyó 200, 201, 202, 203
Akai 209, 215	Garrard 228	Optimus 239, 245, 248, 223, 224,	Scott 234, 247, 223, 227, 211
America Action 205, 240	Harley Davidson 228	229, 201, 203, 208	Sears 232, 223, 228, 230, 221,
America High 232	Headquarter 200	Orion 243, 227, 234, 240,	200, 201, 202, 203, 206,
Bell & Howell 203, 201	Hitachi 228, 230, 246, 226,	205, 206, 210, 211	211, 216, 217
Broksonic 234, 243, 247, 227, 204	221, 222, 209, 217	Panasonic 245, 232, 235, 236, 223,	Semp 211
Candle 233, 240, 248, 222,	Hughes 221, 230	202, 211, 216, 219	Shintom 219, 227, 235
223, 204, 205, 208,	JBL 237	Penny 230, 232, 235, 248, 221,	Sharp 239, 229, 224
211, 216, 217	Jensen 209	223, 208, 211, 216, 219	Signature 228, 217, 239, 229,
Canon 232, 216	JVC	Pentax	224, 200
CCE 240, 205	201, 203, 209, 221, 230	Philco 204, 232, 243, 228,	Sony
Cineral 240, 205	KEC 240, 205	216, 217	226, 228 STS
Citizen	Kenwood 220, 225, 226, 238,	Philips 204, 232, 228, 211,	
211, 216, 217	201, 203, 209 Kodak 232	216, 217	Sylvania 228, 232, 244, 204,
Craig	Kodak 232	Pioneer 242, 204, 207, 220, 225	216, 217
Craver 204	Lloyd's 228	Proscan 222, 241, 246, 230,	Symphonic 228, 217, 233, 226, 202 Yamaha 238, 226
Curtis Mathes 232, 236, 238, 248,	Logik	236, 221, 226 Proton 219, 235,	Tatung 226, 209
222, 228, 208, 209, 211, 214, 217		Pulsar	Teac
211, 216, 217 Daewoo 205, 240, 211	202, 203, 206, 211, 217	208, 216, 217	Technics 232
Daytron 240, 205	Magnasonic 223, 235, 240, 205, 219 Magnavox 204, 232, 235, 228, 211,	Quarter 200	Teknika 232, 223, 228, 216, 217
Denon 221, 230	216, 217, 219, 220, 225	Quartz 200	Toshiba
Dynatech 228	Marta 206	Quasar 245, 232, 236, 223, 216	205, 210
Emerex 214	Matsushita 232, 216	Radio Shack 228, 245, 223	Tomas
Emerson 228, 243, 234, 236,	MEI 232	RCA	Vector
240, 247, 223, 227,	Memorex 232, 232, 239, 243, 245,	232, 236, 239, 224,226,	Video Concept 211
201, 203, 204, 205,	223, 224, 228, 229,	229, 221, 201, 203,	Wards 230, 232, 239, 248,
206, 210, 211, 217	230, 221, 200, 201,	207, 208, 210, 216	223, 224, 228, 229,
Fisher 200, 201, 202, 203, 211	202, 203, 206, 215	Realistic 232, 239, 240, 248,	221, 202, 204, 208,
Fuji	Minolta	223, 224, 228, 229,	211, 217
Funai	Mitsubishi 231, 239, 244, 224, 226,	200, 201, 202, 203,	White
GE	229, 210, 223	206, 208, 216, 217	Westinghouse 240, 243, 205
239, 226, 229, 224,	Motorola 232, 239, 229, 224	Samsung 248, 208, 233, 211,	XR-1000 228, 232
	MTC	217, 222	Zenith 206, 215, 237, 243, 220,
200, 212, 210, 210		•	223, 225, 228, 222

CARTA DE CÓDIGOS PARA DECODIFICADOR DE CABLE

CARTA DE CÓDIGOS PARA REPRODUCTORES DE DVD

MARCA	CÓDIGO NO.	MARCA	CÓDIGO NO.	MARCA	CÓDIGO NO.	MARCA	CÓDIGO NO.	MARCA	CÓDIGO NO.
Akai	529	GE	. 504	Mitsubishi	. 503	Pioneer	. 511, 505, 518	Sony	
Apex	525, 527,	Harman/Kardon	513	Onkyo	. 516, 502	Proscan	. 504	Sylvania	
•	528, 523	Hitachi	. 530	Optimus	. 511	RCA	. 504	Symphonic	
Daewoo	529	JVC	. 515, 510	Orion	. 526	Samsung		Téchnics	
Denon	501, 520	Kenwood	. 507	Oritron	. 522	Sanyo	. 500, 526	Theta Digital	
Emerson	521, 524, 527	Magnavox	. 508, 502	Panasonic	. 501, 518	Sharp	. 531, 517	Toshiba	. 502, 526
Fisher	500	Marantz	. 508	Philips	. 508, 502	Sherwood		Yamaha	
								Zenith	. 521, 514, 502

CARTA DE TECLAS DE FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO MULTIMEDIA

TECLAS DE REMOTO	MODO DE TV	MODO DE VCR	MODO DE DECODIFICADOR DE CABLE	MODO DE DVD
POWER	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado
TECLAS NUMERADAS (0 ~ 9)	Usadas para Seleccionar Canales	Usadas para Seleccionar Canales	Usadas para Seleccionar Canales	No tiene función
INPUT	Seleccionar TV/modo de Vídeo	Seleccionar TV/VCR mode	No Funciona	No Funciona
RECALL	Canal seleccionado previamente	Canal seleccionado previamente	Canal seleccionado previamente	Se repite la selección
MENU	Despliega el Menú de Ajuste	Despliega el Menú de Ajuste	Despliega el Menú de Ajuste	Despliega el Menú de Ajuste
CANAL 📤	Canal/Cursor* Arriba	Canal/Cursor* Arriba	Canal/Cursor* Arriba	Siguiente/Cursor* Arriba
CANAL ▼	Canal/Cursor* Abajo	Canal/Cursor* Abajo	Canal/Cursor* Abajo	Anterior/Cursor* Abajo
VOLUMEN – (ABAJO)	Audio Abajo/Cursor* Izquierda	Audio Abajo/Cursor* Izquierda	Audio Abajo/Cursor* Izquierda	Audio Abajo/Cursor* Izquierda
VOLUMEN + (ARRIBA)	Audio Arriba/Cursor* Derecha	Audio Arriba/Cursor* Derecha	Audio Arriba/Cursor* Derecha	Audio Arriba/Cursor* Derecha
PLAY (►)	Selecciona el modo de reproducción en VCR/DVD	Selecciona el modo de reproducción en VCR	Selecciona el modo de reproducción en VCR/DVD	Selecciona el modo de reproducción en DVD
AVANCE RÁPIDO (►►)	Opera en VCR/DVD	Opera en VCR	Opera en VCR/DVD	Opera en DVD
REBOBINADO (◀◀)	Opera en VCR/DVD	Opera en VCR	Opera en VCR/DVD	Opera en DVD
STOP(■)	Se detiene la VCR/DVD	Se detiene la VCR	Se detiene la VCR/DVD	Se detiene la DVD
PAUSE (II)	Se selecciona pausa en la VCR/DVD	Se selecciona pausa en la VCR	Se selecciona pausa en la VCR/DVD	Se selecciona pausa en la DVD
RECORD (REC ●)	No Funciona	Se selecciona grabación VCR	No Funciona	No Funciona
MUTE	Cambia Sondio On/Off	Cambia Sondio On/Of	Cambia Sondio On/Of	Cambia Sondio On/Of
DISPLAY	Muestra/Quita desplegado en imagen	No Funciona	No Funciona	Función de Acercamiento (zoom)
RESET	Opera solamente en la TV	No Funciona	No Funciona	No Funciona
CAPTION	Opera solamente en la TV	No Funciona	No Funciona	Accesa Opciones de Audio
SLEEP	Opera solamente en la TV	No Funciona	No Funciona	No Funciona
V-GUIDE	Opera solamente en la TV	No Funciona	No Funciona	No Funciona
TECLAS DE MODO	Presione estas tecla (VCR/TV	//AUX) cuando programe el co	ntrol remote multimedia y sele	ccione el modo de operación.

Notas:

- Muchas de las teclas de este control remoto son multifuncionales. Por favor consulte la tabla para la descripción genérica de las teclas y sus funciones. Consulte los manuales de operación originales para operaciones especificas de funcionamiento.
- Este control remoto no puede agregar teclas o características a su equipo. El fabricante del equipo debe de proveerlas.
- Las teclas de CHANNEL (▲/▼) y VOLUME (-/+) se convierten en teclas CURSOR cuando la tecla MENU se presiona. Este estado de operación se mantiene activo por 10 segundos después de presionar la tecla MENU o cualquiera de las teclas CHANNEL o VOLUME. Después de 10 segundos, esas teclas regresaran a sus funciones originales de canal y volumen.
- Algunas marcas de equipo utilizan las teclas de CHANNEL y VOLUME en lugar de teclas de CURSOR para navegar a través del sistema del menú. Si, después de presionar la tecla de MENU, las teclas de CHANNEL y VOLUME no mueven el cursor, espere 10 segundos y trate nuevamente. Si el menú desaparece de la pantalla, presione la tecla MENU nuevamente y espere 10 segundos antes de presionar las teclas de CHANNEL y VOLUME.
- Las operaciones que en la tabla aparecen con asterisco (*) trabajan cuando el menú es desplegado en pantalla (después de presionar la tecla de MENU).
- El modo AUX puede ser programado para operar un DVD, un Decodificador de Cable o una segunda video casetera, pero solo un aparato a la vez.

AJUSTES DEL TV

Consejos Rápidos

- El menú se desplegará por 20 segundos aproximadamente.
 Presione MENU nuevamente para desplegarlo.
- Use las teclas de
 CANALES ▲/▼
 y las teclas de
 VOLUMEN /+
 para navegar a través
 del menú y para hacer
 las selecciones de
 los menus.
- Bajo condiciones de señal estéreo débil, Usted puede recibir un sonido de mayor calidad en la posición de "Mono."
- Use la función de Sonido Envolvente para expandir los efectos del sonido, mientras este recibiendo una señal estéreo MTS, o también para realzar los sonidos de los juegos de vídeo.
- Cuando ajuste el modo de Antena, escoja el modo Cable, si su TV esta conectada a un sistema de cable, de otra manera escoja VHF/UHE.
- ¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet WWW.Sanyoctv.com o Llame 1-800-877-5032

Los menús en pantalla proveen al observador, un fácil acceso a los ajustes. Solamente use las teclas del control remoto y siga las instrucciones.

COMO OPERAR EL MENÚ EN PANTALLA

- 1. Presione MENU.
- Use las teclas de ▲/▼ para resaltar la función deseada.
- Use las teclas de -/+ para escoger la opción deseada (▶ indica la opción seleccionada).

Artículos con submenús requiere pasos adicionales.

Botones ▲▼ Botones - + Audio Stereo Mono SAP Imagen/Sonido ▶Auto Manual Juego VHF/UHF **Antena ▶**Cable Loc. Canales NO Iniciar **Buscar Canales** C 34 Anadido ▶Espanol Menu Lenguaje English Francais Use MENU para salirse

Botones - +

Mono SAP

Botones ▲▼

Audio Stereo

AJUSTE EL MODO DE AUDIO

Seleccione el sonido deseado; Estéreo (Stereo) Mono, o SAP (segundo programa de audio).

Nota: Estéreo y SAP deben ser parte de señal transmitida.

- 1. Seleccione Estéreo (Stereo), Mono, o SAP de la opción de Audio.
- 2. Presione la tecla de MENU para salir.

Nota : La TV se ajustará automáticamente a estéreo, sí esta es desconectada o una falla en el suministro eléctrico ocurre.

AJUSTE DE IMAGEN/SONIDO

Ajustes de Fabrica para Imagen/Sonido:

Seleccione Auto la opción de Imagen/Sonido.

Para personalizar manualmente la Imagen/Sonido:


- 1. Seleccione Manual de las opciones de Imagen/Sonido.
- **2.** Presione **MENU** para activar los submenús controles.
- 3. Use las teclas de ▲/▼ para resaltar el control que se quiere ajustar.
- **4.** Use las teclas de / + para hacer los ajustes.

Para selección automática de Juego:

 Seleccione Juego del menú de opciones de Imagen/Sonido. La imagen cambiará automáticamente por ajustes previamente establecidos.

Nota : Seleccione el modo de juego presionando la tecla de **INPUT** en el control remoto.





REAJUSTANDO EL MODO DE ANTENA/CABLE Y BÚSQUEDA DE CANALES

Reajuste el Modo de Antena/Cable o Búsqueda de Canales si es requerido, si tienen canales adicionales, si es que se cambio a otra ciudad o si se ha instalado el servicio de cable.

 Seleccione Iniciar del menú de opciones de búsqueda de canales. Loc. Canales NO Iniciar
Buscar Canales
Menu Lenguaje
Use MENU para salirse

AGREGANDO O BORRANDO CANALES

- 1. Presione la tecla de MENU.
- 2. Use las teclas de \triangle/∇ para iluminar Buscar Canales.
- 3. Presione la tecla de + para iluminar el número del canal en el área de entrada.
- 4. De entrada al número del canal por ejemplo : C34. Para canales de Cable arriba de 99, presione y mantenga así la tecla del 1, hasta que C1-- aparezca. Entonces presione los otros dos números.
- 5. Presione la tecla + para seleccionar la opción (ejemplo) : Anadido cambiara a Saltado. Esto toma acerca de tres segundos. Durante ese tiempo, la palabra "Anadido" o "Saltado" será color amarillo.
- Use las teclas de ▲▼ o 0~9 para eliminar otros canales o presione la tecla de MENU para salir.

Buscar Canales © 34 Salitado Menu Lenguaje Selectione canales con $\Delta \nabla$ o 0~9

Use MENU para salirse

TRANSMISIÓN CAPTADA (Closed-Caption)

La transmisión captada es información de texto transmitida junto con la imagen y el sonido, y que puede ser desplegada en la pantalla de la TV. Debido a los diferentes tipos de subtítulos que pueden ser transmitidos con la señal de TV, existen diferentes modos de transmisión capatada que son usados para desplegar subtítulos. Los modos de transmisión captada reconocidos por este modelo son los siguientes : Caption1, Caption2, Texto1, y Texto2. Las transmisoras locales deciden que tipo de señal de transmisión captada es transmitida. Ellos escogen de no proveer subtítulos o proveerlos en uno o todos los modos disponibles.

Caption1 : Este es el principal modo usado para subtítular programas (las palabras coinciden con el programa que Ud. esta viendo). La mayoría de las transmisoras usarán Caption1 para transmitir programas subtítulados, Estos subtítulos son generalmente una o dos lineas y aparecen el la parte inferior de la pantalla o cerca de la persona que esta hablando.

Caption2 : Es un modo alterno para programar subtítulos. Caption2 puede ser usado por las estaciones transmisoras para proveer subtítulos en otro lenguaje, como puede ser Español o Francés.

Texto1: Es el modo usado para desplegar un gran cantidad de texto. Este texto aparecerá dentro de un fondo negro que casi puede ser tan grande como la pantalla de la TV. El texto desplegado de esta manera no esta relacionado con el programa. Estos subtítulos pueden ser usados por las estaciones transmisoras para proveer de reportes de clima, boletines a la comunidad, cotización de acciones, etc.



Texto1/2

Texto2 : Este es un modo alternativo usado para desplegar una gran cantidad de texto. Es el mismo tipo de información desplegada en Texto1, puede ser desplegada en Texto2. Por ejemplo las estaciones transmisoras pueden escoger de proveer reportes de clima en Texto1, y boletines a la comunidad en Texto2.

Quikcap : Quikcap permite activar y desactivar subtítulos con la función de MUTE. Por ejemplo, el teléfono llama, Ud. presiona la tecla de **MUTE** en el control remoto para desactivar el sonido de la TV, los subtítulos se desplegarán automáticamente, Cuando Ud. termine su conversación, presione **MUTE** nuevamente, para restaurar el sonido, los subtítulos desaparecerán.

Quikcap desplegará programas subtítulados en el modo de Caption1.

AJUSTANDO LA FUNCIÓN DE CAPTION

- 1. Presione la tecla de CAPTION en el control remoto.
- 2. Use la tecla de 0 para seleccionar, NO, Caption1, Caption2, Texto1, Texto2, o Quikcap.



- Canales borrados en la memoria de canales, pueden ser seleccionados con las teclas númeradas.
- Para restaurar canales borrados, use el menú en pantalla, manualmente, agregue los canales o inicie la Búsqueda de Canales en el menú. Puede tomar unos minutos la búsqueda a través de los canales disponibles.
- Presione la tecla de RESET dos veces.
- Si la funcíon de Transmisíon Captada esta activada, y los subtítulos no son transmitidos, un cuadro de color negro puede aparecer y mantenerse así en la pantalla de la TV.



Para eliminar este cuadro de color negro, presione la tecla de RESET, o apague la función de Transmisión Captada.

 El número del canal no puede se ser desplegado continuamente cuando la transmisión captada este activada.

¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet WWW.Sanyoctv.com o Llame 1-800-877-5032

INFORMACÍON DE GUÍA-V

Consejos Rápidos

- Use las teclas de CANALES ▲ / ▼ y las teclas de VOLUMEN - / + para navegar a través del menú y para hacer las selecciones de los menus.
- La función de V-Guide es accesible solamente por el control remoto.
- Un icono con indicaciones de clasificaciones aparecerá generalmente la esquina superior izquierda en la pantalla de su TV.
- El desplegado de V-Guide se mantendra en pantalla aproximadamente por 20 segundos. Si este desaparece presione la tecla de V-GUIDE
- ¿ Necesita ayuda?
 Visite nuestro sitio
 en internet
 WWW.Sanyoctv.com
 o Llame 1-800-877-5032

NOTA: ESTA FUNCION ESTA DISEÑADA PARA CUMPLIR REGULACIONES DE LA FCC PARA V-CHIP EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ESTA FUNCION NO PUDIERA ACTIVARSE CON SEÑALES QUE SE ORIGINEN EN OTROS PAISES.

Este televisor SANYO está equipado con un circuito electrónico V-CHIP, para interpretar los códigos de clasificación de la MPAA y Ordenamientos de Control Paternal en TV. Cuando estos códigos son detectados, el TV desplegará o bloqueará la señal, dependiendo de las selecciones hechas en el sistema de V-GUIDE.

ACERCA DE LOS ORDENAMIENTOS DE CONTROL PATERNAL EN TV Y MPAA

MPAA y los ordenamientos de control parental en TV, son sistemas de clasificación que permiten a los padres tener una información avanzada de prevención acerca del contenido de una película o programa de televisión.

El sistema de V-GUIDE está basado en edad y contenido de la marco. Esta información da a los padres una manera discreta de escoger el material que va a ser visto por sus hijos.

La clasificación contenida esta representada por iniciales : D (Dialogos Sugestivos), L (Lenguaje para Adultos), S (Contenido Sexual), V (Violencia), y FV (Fantasia Violenta). Cuando la programación contiene cualquiera de estas condiciones, estas iniciales forman parte del ícono que es desplegado en la pantalla de la TV.



Un icono de clasificación aparecerá generalmente en la esquina superior izquierda en la pantalla de su TV por 15 segundos, en el inicio del programa, y debe de repetirse a la segunda hora, a largo del programa. Este icono además puede aparecer cuando se esta regresando de comerciales. Puede haber otras instancias

por lo que se pueden desplegar estos íconos. Los padres estan alentados a familiarizarse con estos íconos y sus significados.

OPERACION DE GUÍA-V

Esta es una función que le permite supervisar los programas de televisión que son vistos por los niños. Este televisor puede ser ajustado para bloquear automáticamente programas que a su juicio no son apropiados para ser vistos por niños que incluyen diálogos sugestivos, lenguaje para adultos, situaciones sexuales, violencía, y fantástica violencia.

La capacidad de la televisión para bloquear la recepción sobre el contenido de programación específica, depende de varias condiciones: 1) El programa debe de ser clasificado, 2) Las cadenas transmisoras debe transmitir información sobre el código de clasificación, 3) Las compañias de Cable deben de transmitir la señal con el código de clasificación, y 4) La TV debe de esta ajustada para decodificar la señal.

AJUSTE DE LA CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS

- Presione la tecla de V-GUIDE en el control remoto para desplegar el menú.
- 2. Presione la tecla + para cambiar a V-Guide SI.
- Presione la tecla + nuevamente. Use las teclas de ▲/▼ para iluminar las clasificaciones.



- **4.** Presione la tecla de **MENU** para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) la clasificación seleccionada. (Flecha → indica el artículo seleccionado.)
- 5. Presione la tecla de para regresar a las opciones del menú de Guía-V.

AJUSTES DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EDAD

- **6.** Use las teclas de ▲/▼ hasta que se ilumine TV Supervision Paternal.
- Presione la tecla de + . Entonces use las teclas de
 ▲/▼ hasta iluminar las clasificaciones.
- 8. Presione la tecla de MENU para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) una clasificación seleccionada. (Flecha ➡ indica el artículo seleccionado.)

AJUSTES DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL CONTENIDO

- **9.** Siga los pasos 6 y 7. Use /+ hasta iluminar Content.
- **10.** Presione la tecla de **MENU** para desplegar el menú Content Option.
- Use las teclas de ▲/▼ hasta iluminar categorías (D-Diálogos Sugestivos, L-Lenguaje para Adultos, S-Contenido Sexual, V-Violencia, FV-Fantasía Violenta).
- Presione la tecla de + . Entonces use las teclas de ▲/▼ hasta iluminar una clasificación.
- 13. Presione la tecla de MENU para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) la clasificación seleccionada. (Flecha → indica el artículo seleccionado.)
- Presione la tecla de V-GUIDE para salirse; o presione la tecla de – para retornar al menú de Content Options.
- **15.** Repita los pasos del número 11 hasta el 13 para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) clasificación de contenidos, si se desea.

APAGANDO V-GUIDE

- 1. Presione la tecla de V-GUIDE.
- 2. Use las teclas de /+ hasta seleccionar apagado (NO).







Nota: Las cadenas transmisoras y las estaciones locales, pueden no incluir las porciones de contenido de clasificación de los Ordenamientos del control de TV Paternal.

Consejos Rápidos

- La TV automáticamente Bloqueará (B) las clasificaciones superiores o No Bloqueará (U) la selección de clasificaciones inferiores. Por ejemplo, si Ud. bloquea la clasificación R, NC17 y X tambien serán bloqueados. (Ver menú de clasificación de películas de la MPAA.)
- Bloqueando TV-Y7 no bloqueará clasificaciones superiores.
- Ud. puede bloquear una clasificación por contenido como pueden ser programas TVPG-V y se mantendrá así para ver programas TV-PG con clasificación S-L-D, estipulados en TV-PG como no bloqueados (U).
- Para ver programas Bloqueados (B), deshabilite V-Guide o presione la tecla de RESET dos veces para eliminar todas las clasificaciones Bloqueadas (B).
- Cuando en el sistema de menú de V-Guide, las teclas de ▲ / ▼ le permiten a Ud. navegar entre las clasificaciones y el menú de opciones.
 - ¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet WWW.Sanyoctv.com o Llame 1-800-877-5032

CUIDADOS Y LIMPIEZA

La superficie del gabinete puede ser dañada si no recibe un apropiado mantenimiento. Varios productos usados en el hogar como aerosoles, agentes de limpieza, solventes y ceras pueden causar daños en el terminado de la superficie del gabinete.

- 1. Desconecte el cordón de Potencia antes de limpiar el televisor.
- 2. Limpie la pantalla y gabinete con un paño limpio y suave.

Nota: Nunca aplique liquidos en aerosol en la pantalla, este puede escurrirse y gotear dentro del chassis. Este puede causar fallas en los componentes no cubiertos por la garantía.



SUGERENCIAS ÚTILES-Problemas/Soluciones

Antes de llamar por asistencia, por favor vea las condiciones que más se pueden parecerse a sus problemas en las siguientes carta, entonces siga las instrucciones para esta condición. Visite nuestro lugar en internet en www.sanyoctv.com o llame sin costo 1-800-877-5032.

Problema:	Confirme las Siguientes Condiciones:	Trate estas Soluciones:			
El TV se apaga automáticamente.	 Cheque la conexión de señal (Cable / Antena). Función de protección contra fallas de sumistro de energía. 	 Presione la tecla de POWER. Cronómetro de Tiempo para dormir ha si activado. Desenchufe el TV por un momento. 			
 No imagen, imagen pobre, o líneas ondulantes en la imagen. Cheque la conexión de antena. La difusora de TV puede tener problemas. Brillo y contraste mal ajustado. Posible interferencia por electro-domésticos. 		 Ajuste la antena. Trate un canal diferente. Seleccione la función de Auto del menu en pantalla de Imagen para reajustar. Apague, el Mezclador de alimentos, Taladro, Licuadora, etc 			
Un Cuadro negro en la pantalla.	Caption Modo Texto sin información en la pantalla.	 Presione la tecla de RESET. Seleccione NO "Captions" (vea página 29). 			
Color pobre o no color.	 Cheque que el programa sea en Color. Cheque la conexión de la antena. Color y tinte mal ajustado. La difusora de TV puede tener problemas. 	 Trate un canal diferente. Ajuste la antena. Seleccione la función de Auto del menu en pantalla de Imagen para reajustar o presione la tecla de RESET. 			
Imagen Azul con función de Video1 o Video2 desplegado.	Cheque las conexiones de A/V. Cheque equipo externo.	 Presione la tecla de INPUT. Encendiendo el equipo externo. 			
No sonido o sonido pobre. Sin sonido en otros canales. • La difusora de TV puede tener problemas. • Posible activación de la función de enmudecimiento. • Cheque las conexiones de A/V.		 Trate un canal diferente. Ajuste el Volumen. Presione la tecla dos de RESET. 			
No sonido o estereofónico. • Cheque si la estación está transmittiendo con verdadera señal estereofónica.		Seleccione Stereo del menú en pantalla Audio.			
No sonido o estereofónico. • Cheque si la estación está transmittiendo con verdadera señal SAP.		Seleccione SAP del menú en pantalla Audio.			
No canales de Cable o canales arriba del número 13.	El indicador de cable C debe de aparecer junto al número del canal.	Seleccione Cable del menú en pantalla Antena: entonces inicialize la búsqueda de canales (CH. Search) usando el menú.			
No canales de UHF, VHF OK. • El indicador de Cable C no deberá de aparecer junto al número del canal.		Seleccione VHF/UHF del menú en pantalla Antena: entonces inicie la búsqueda de canales (CH. Search) usando el menú.			
No puede registrar o seleccionar algunos canales.	 El canal puede estar eliminado en la memoria. Cheque la conexión de antena. V-Guide esta programado para bloquear la programación (vea páginas 30 ~ 31). 	 Seleccione en la función de Buscar Canales en Memoria y agregar los canales manualmente, o inicialize la función de Buscar Canales usando el menú. Presione la tecla de RESET para eliminar todos los ajustes. Deshabilitar-Guide, o presione la tecla de RESET. 			
No Transmisión Captada.	Cheque que la difusora transmita la señal de Transmisión Captada.	Seleccione Caption1 o Caption2 (vea página 29).			
Palabras mal deletreadas en el Sistema de Menú.	Posiblemente una lenguaje extranjero este seleccionado.	Reseleccione el languaje de su menú, usando el menú en pantalla o presione le tecla de RESET.			
El Control Remoto no funciona.	 Cheque las pilas. Cheque que la TV este conectada. Presione la tecla de TV. 	Reemplace las pilas.Coloque el control remoto frente al TV.			
El Control Remoto no el VCR o la Caja de Cable.	 Presione las teclas de VCR o CABLE. Cheque equipo externo. 	Re-instale el Código de Marca (vea páginas 25~27).			
El gabinete puede hacer sonidos.	Está condición es normal durante el calentar de las partes de plástico del gabinete.	miento y enfriamiento			
0.0					

MEXICO GARANTÍA

IMPORTADOR:

COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA, S.DE R.L. DE C.V.

AV. NEXTENGO Nº 78

COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN

DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F. C.P. 02770

RFC: CMA9109119L0

GARANTIA

EL APARATO QUE USTED HA ADQUIRIDO CUENTA CON UNA GARANTIA DE UN AÑO DE SERVICIO A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICION OTORGADA POR:

COMERCIALIZADORA MEXICO-AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.

BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1.- PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA, BASTARA PRESENTAR ESTA POLIZA DEBIDAMENTE SELLADA POR LA TIENDA O UNIDAD VENDEDORA, JUNTO CON EL APARATO EN LA TIENDA DONDE FUE COMPRADO EL ARTICULO.
- 2.- SE COMPROMETE A CAMBIAR EL ARTÍCULO O A DEVOLVER SU DINERO, SI LA FALLA ES ATRIBUIBLE A DEFECTO DE FABRICACION. DURANTE LOS TREINTA DIAS POSTERIORES A LA COMPRA LA GARANTÍA SE HARÁ VÁLIDA EN LA TIENDA DONDE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO, PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS.
- 3.- EN NINGUN CASO EL TIEMPO DE REPARACIÓN SERÁ MAYOR A 30 DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO, COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V. PROCEDERÁ A EFECTUAR EL CAMBIO POR UN APARATO EQUIVALENTE O A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE COMPRA VENTA RESPECTIVO.
- 4.- ESTA GARANTÍA AMPARA LA TOTALIDAD DE LAS PIEZAS Y COMPONENTER DEL PRODUCTO Y MANO DE OBRA DE LA REPARACIÓN. ASÍ COMO GASTOS DE TRANSPORTACIÓN RESPECTIVOS.

ESTA GARANTIA SERA NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- * CUANDO EL PRODUCTO SE HUBIESE UTILIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES.
- * CUANDO EL PRODUCTO NO HUBIESE SIDO OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE USO QUE SE LE ACOMPAÑA.
- * CUANDO EL PRODUCTO HUBIESE SIDO ALTERADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE NACIONAL, IMPORTADOR O COMERCIALIZADOR RESPONSABLE RESPECTIVO.

CENTRO DE SERVICIO Y LUGAR DONDE OBTENER PARTES, COMPONENTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS:

SUCURSAL VALLEJO SUCURSAL MINERVA
Poniente 126 Nº 288 B Silos Nº 135, Col. Minerva

Col. Nueva Vallejo Deleg. Iztapalapa México, D.F. México, D.F. 09810 Tels. 5567-5378 Tels. 5646-4551 5368-0105. 8589-8033 5646-4550 SELLO, FECHA Y FIRMA DE TIENDA

DESCRIPCION: Televisor

DS27530

MARCA: SANYO

MODELOS: DS25520

DESCRIPCION:	MARCA:		MODELO:	
NOMBRE DEL CLIENTE:				
OOMICILIO:		Nº Ext	No Int	
Col	Estado/Deleg:			
Геl				

GARANTÍA, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES VALIDA UNICAMENTE EN TELEVISORES SANYO COMPRADOS Y USADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADÁ Y PUERTO RICO, EXCLUYENDO OTROS TERRITORIOS Y PROTECTORADOS. ESTA GARANTÍA LIMITADA APLICA SOLAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL, Y NO APLICA A OTROS PRODUCTOS USADOS CON PROPÓSITOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

POR UN AÑO, a partir de la fecha de compra, Sanyo Manufacturing Corporation, reemplazará cualquier TV.

Para asegurar el intercambio adecuado por garantía, mantenga el recibo original de la compra como evidencia de la compra. Regrese la TV defectuosa al vendedor, junto con el recibo de compra y los accesorios incluidos, como es el control remoto. La TV defectuosa será cambiada por una del mismo modelo, o el reemplazo de un modelo igual valor, sí es necesario. El modelo de reemplazo dependerá de la disponibilidad y de la voluntad de Sanyo Manufacturing Corporation.

LA ANTERIOR GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS DE MERCANCÍA O CONVENIENTE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

OBLIGACIONES

<u>Por un año</u> a partir de la fecha de compra, Sanyo Manufacturing Corporation garantiza que este producto esta libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso. El reemplazo solo será necesario bajo esta garantía, por cualquier razón debido a defecto de manufactura o mal funcionamiento durante el primer año a partir de la fecha de compra original. Sanyo Manufacturing Corporation proveerá de una TV nueva, vía intercambio al vendedor.

Para asistencia al cliente o en localización de centros de servicio más cercanos a Ud. llame gratis al 1-800-877-5032.

En días hábiles de 7:30 A.M. – 7:00 P.M. Hora del Centro. Sàbado 7:30 A.M. – 4:00 P.M. Hora del Centro.

Esta garantía le da derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos, los cuales varíar de estado a estado.

(EFECTIVO: Agosto 1, 2002)

Para su protección en caso de robo o pérdida de esté producto, por favor llene la siguiente información requerida y **GUARDELA** en un lugar seguro en sus registros personales:

Modelo No)	Fecha de compra
Serie No.		Precio de compra
	(Localizada en la parte posterior)	Lugar de compra



Sanyo Manufacturing Corp. 3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335



Este símbolo impreso, significa que el producto esta listado por Underwriters's Laboartories Inc. El diseño y manufactura de este producto, reúne los rígidos estándares de U.L., contra riesgos de incendio, accidentes o descargas eléctricas.

FRANÇAIS Manuel d'instructions

Bienvenue dans l'univers de Sanyo

Nous vous remercions d'avoir acheté un télécouleur Sanyo. Vous avez fait un choix excellent du point de vue du fonctionnement du style, de la fiabilité et du rapport qualité/prix. Ce télécouleur est fourni avec des instructions d'installation et de fonctionnement simples à l'écran. Lisez ce manuel avant de monter ou d'utiliser cet appareil. Besoin d'aide ? Visitez notre site web à www.sanyoctv.com ou appelez notre numéro libre accès au 1-800-877-5032.

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité · · · · · · 35	Télécommande multimédia40~43
Caractéristiques	Programmation de la télécommande41
Fiche technique	Tableu des codes de magnétoscope/convertisseur
Entretien et nettoyage	de télé par cable/lecteur de vidéodisque 42
Installation et branchements de base 37	Fonctions des touches de la télécommande 43
Utilisation des prises d'entrée audio/vidéo avant	Réglage et mise en place du télécouleur
Utilisation des prises de sortie audio	Réglage de l'image/son
Branchement d'un ampli stéréo	Ajout ou élimination de canaux45
Utilisation des prises d'entrée	Sous-titrage45
audio/vidéo arrière	Renseignements sur le Guide V45
Branchement d'un magnétoscope	Conseils pratiques-problèmes et solutions 46
ou lecteur de DVD	Garantie (Canada et ÉU.)



En tant que partenaire d'Energy Star MD, Sanyo Manufacturing Corporation a déterminé que ce produit répond, pour son rendement énergétique, aux normes d'Energy Star MD.

Mesures de sécurité

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'enlevez pas le panneau arrière. L'appareil est entièrement transistorisé et ne contient aucune pièce remplaçable ou réparable par l'usager. En cas de problème, confiez l'appareil à un réparateur qualifié.

Le télécouleur est muni d'un cordon d'alimentation CA à fiche polarisée dont une lame est plus large que l'autre. MISE EN GARDE: Pour éviter le risque de choc électrique, faites correspondre la lame large de la fiche à la fente large de la prise, puis enfichez à fond. Ceci est une mesure de sécurité conçue pour ne brancher la fiche que d'une seule façon sur une prise électrique.

Lorsque vous utilisez le télécouleur avec des jeux vidéo, ne saturez pas la luminosité ni le contraste.

Avec le temps, ceci pourrait causer l'impression permanente de l'image du champ de jeu sur l'écran. Ne placez pas cet appareil sur un chariot, support ou table instable. Il risquerait de tomber, de s'endommager et d'entraîner de graves blessures.

N'utilisez qu'un chariot, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de son installation, suivez les instructions du fabricant et utilisez les accessoires d'installation recommandés. Prenez garde



lorsque vous déplacez le télécouleur s'il se trouve sur un chariot. Des arrêts brutaux, une force excessive et des surfaces inégales peuvent renverser le chariot et l'appareil.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le.

CARACTÉRISTIOUES

- ♦ Menu trilingue à l'écran
- ◆ Recherche automatique des canaux
- ◆ Arrêt automatique
- ◆ Sous-titrage /Sous-titres rapides
- Réglages numériques de l'image avec affichage à l'écran
- Décodeur de son stéréo multi-canaux (MTS/dbx^{MD})/ signal audio secondaire (SAP)
- Son ambiophonique à l'avant
- Préréglages de l'usine pour Image/Son

DIMENSION DU TUBE IMAGE

- ◆ Tonalité
- ◆ Guide V (Surveillanceparentale)

- ◆ Entrée audio/vidéo avant (AV1) et arrière (AV2)
- ◆ Entrée S-vidéo
- ◆ Sorties audio fixes
- ◆ Mode de jeux
- ◆ Arrêt retardé (3 heures)
- Réinitialisation
- ♦ Syntonisateur de 181 canaux

Canaux VHF 2 à 13 Canaux UHF 14 à 69 Télé par câble 1, 14 à 125

DIMENSION HORIZONTALE (LARGEUR)

 Syntonisation précise automatique

Canaux VHF et de télé par câble

Télécommande Multimédia Magnétoscope/télé/auxiliaire Grosses touches visibles dans l'obscurité

Sélection des canaux numérotés

Balayage des canaux

Volume Silencieux Marche Rappel

Affichage Arrêt retardé
Sous-titres Réinitialisation

Menu Guide V

Entreé

Touches magnétoscope/

lecteur de DVD

SON (2 haut-parleurs)

dbx^{MD} est une marque déposée de Carillon Electronics Corporation

FICHE TECHNIQUE

Dimension Do Tobe immae	Dimendian nomicontinee (Enhacon)	Oon (2 naat panoaro)
(en diagonale)	DS2552027,6 po (700 mm)	DS255205x9 cm
DS25520Écran 25 pouces	DS27530 26,1 po (664 mm)	DS27530 8 cm
DS27530 Écran 27 pouces		
	DIMENSION VERTICALE (HAUTEUR)	AMPLIFICATEUR Intégré, avec 1W/canau
RÉSOLUTION D'IMAGE 260 lignes	DS2552022,3 po (567 mm)	
Video500 lignes	DS27530 23,2 po (589 mm)	PRISES D'ENTRÉE
ENTRÉE ANTENNE 75 ohms,UHF/VHF/	PROFOMETIE	AUDIO/ VIDÉO Entrée vidéo
télé par câble	PROFONDEUR	(Avant / arrière) Entrée audio (D/G)
'	DS25520 20,1 po (510 mm)	Entrée vidéo S (arrière)
ALIMENTATION 120 V CA, 60 Hz	DS27530 20,5 po (522 mm)	PRISES DE
CONSOMMATION	POIDS APPROX. (KG/LB)	SORTIE AUDIO Sortie audio fixe (D/G)
DS25520 78 watts	DS25520 62,8 lbs. (32.5 Kg.)	(Connecteurs RCA)
DS27530 86 watts	DS27530 66,7 lbs. (30.3 Kg.)	,
	, ,	

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

La surface du coffret peut s'endommager si elle n'est pas suffisamment entretenue. De nombreux produits ménagers courants en aérosol, agents de nettoyage, solvants et polis peuvent endommager définitivement la surface.

- 1. Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le télécouleur.
- 2. Nettoyez l'écran et le coffret à l'aide d'un chiffon doux et sec.


Remarque : Ne vaporisez *jamais* de liquide sur l'écran, car il peut dégoutter sur le châssis et endommager les composants. Ce genre de problème n'est pas couvert par la garantie.

INSTALLATION FT BRANCHEMENTS DE BASE

INSTALLATION INITIALE

- 1. Installez les piles télécommande, voir page 40.
- 2. Connectez la source de signal, voir ci-dessous.
- 3. Branchez le cordon d'alimentation en C.A.
- 4. Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le téléviseur.
- 5. Suivre les instructions de sur écran.

BRANCHEMENT DE LA CÂBLODISTRIBUTION, D'UNE ANTENNE RF, OU PARABOLIQUE AU TÉLÉVISEUR



extérieur (voir page 39).

téléviseur est équipé de prises audio/ vidéo avant (Video 1) pour brancher votre jeu vidéo, votre caméscope ou autre équipement vidéo tel qu'illustré à la page 38.

Borne d'entrée vidéo S (Super-Video)

Pour accentuer les détails de l'image, utilisez la prise S-Video à la place de la prise Video, si votre appareil vidéo extérieur en est équipé. (La connexion Video2 neutralise les connexions à la prise vidéo arrière.) Voir page 39.

Conseils

- Le télécouleur choisit automatiquement le mode correct d'antenne selon le type de signal reçu.
- Le télécouleur s'arrête automatiquement s'il reste plus de 15 minutes sans recevoir de signal (absence de signal de télé par câble, ou station n'émettant pas).


Exception—Si vous choisissez le mode vidéo. le télécouleur ne s'arrête pas automatiquement s'il reste pendant 15 minutes sans recevoir de signal.

■ Si vous placez le téléviseur à un nouvel endroit, appuyez deux fois sur la touche RESET après avoir connecté la source de signal et avoir allumé le téléviseur.

Besoin d'aide ? Visitez notre site web à www.sanvoctv.com ou appélez le 1-800-877-5032

POSITION DU TÉLÉVISEUR

Ne placez pas le téléviseur dans un endroit trop exigu. Laissez assez d'espace pour une circulation d'air normale autour des éléments électroniques.



UTILISATION DES PRISES D'ENTRÉE AUDIO/VIDÉO AVANT




- Assurez-vous que tous les connecteurs de câble sont bien engagés dans les prises.
- Branchez toujours les câbles compte tenu des couleurs: ROUGE pour audio droite. BLANC pour audio gauche et JAUNE pour vidéo.
- Un écran bleu uni avec le mot Juex ou Vidéo affiché indique que vous avez choisi le mode VIDÉO1 or VIDÉO2, mais qu'aucun signal n'est détecté à la prise vidéo.
- Placez le téléviseur à 2 pieds au moins des haut-parleurs stéréo. Les aimants des hautparleurs peuvent affecter la qualité de l'image.

Besoin d'aide ? Visitez notre site web à www.sanyoctv.com ou appelez le 1-800-877-5032

BRANCHEMENT D'UN JEUX VIDÉO

Arrêtez le téléviseur et jeu vidéo avant de brancher les câbles.

- Reliez les sorties audio d'un magnétoscope, d'un lecteur de vidéodisque, d'un système de audio numérique d'un autre équipement à l'entrée audio du téléviseur.
- 2 Appuyez sur POWER pour mettre le téléviseur en marche. Mettez aussi l'équipement extérieur en marche.
- **3** Appuyez sur la touche de **INPUT** de l'avant ou de la télécommande pour choisir la source de programme : signal de télé ou signal de l'équipement relié aux prises audio/vidéo. Appuyez sur la touche de MENU 4 et choisissez Jeu au menu à l'écran.




UTILISATION DES PRISES DE SORTIF AUDIO

BRANCHEMENT D'UN AMPLI STÉRÉO DANS LES PRISES DE SORTIE AUDIO

• Reliez la sortie audio (D/G) du téléviseur à l'entrée (D/G) de l'amplificateur stéréo.

2 Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. Mettez aussi l'équipement extérieur en marche.

Remarque: Ne branchez pas les haut-parleurs extérieurs directement au télécouleur.



Amplificateur stéréo

UTILISATION DES PRISES D'ENTRÉE AUDIO/VIDÉO ARRIÈRE

BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE OU LECTEUR DE DVD

Arrêtez le téléviseur et l'équipement extérieur avant de brancher les câbles. (Les câbles ne sont pas fournis avec le télécouleur.)

• Reliez les sorties audio vidéo d'un magnétoscope, d'un lecteur de DVD, ou d'un système de audio numérique d'un autre équipement à l'entrée audio vidéo du téléviseur.


Avec un magnétoscope monophonique (prise audio simple), ne reliez que la sortie audio du magnétoscope à l'entrée audio (L) du téléviseur.

①Facultatif

Branchez la sortie vidéo S du lecteur de vidéodisque numérique, du magnétoscope, du système de son numérique ou d'un autre appareil dans la prise d'entrée vidéo S du télécouleur.

- 2 Appuyez sur POWER pour mettre le téléviseur en marche. Mettez aussi l'équipement extérieur en marche.
- **3** Appuyez sur la touche de **INPUT** pour choisir la source de VIDEO2.

Remarque : Un seul appareil à la fois peut être branché sur ces prises.



TÉLÉCOMMANDE MULTIMÉDIA

🌠 Conseils

- Vérifiez si les piles sont bien installées.
- Pointez la télécommande vers l'équipement que vous désirez utiliser. Les objets entre la télécommande et l'équipement peuvent gêner le bon fonctionnement de cette dernière.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, appuyez sur la touche TV (voir point 1).
- Vous devez programmer la télécommande avant qu'elle puisse commander votre magnétoscope, lecteur de vidéo-disque ou boîte de raccordement de télé par câble. Voir pages 41 ~ 43.
- Pour choisir un canal avec les touches numériques, appuyez d'abord sur « 0 » pour les canaux 1 à 9. Exemple : Canal 05.
- Réglage du volume : la flèche clignotante de droite ▶ indique que le volume augmente et la flèche clignotante de gauche ◀ indique qu'il diminue.


Besoin d'aide?
Visitez notre site web à
WWW.Sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

Commande votre téléviseur, magnétoscope, lecteur de DVD et boîte de raccordement de télé par câble. Pour la programmer, voir pages 41 ~ 43.

INSTALLATION DES PILES (2 AA, non fournies)

Remarques:


- N'utilisez pas en même temps des piles usagées et des piles neuves ni des piles de types différents.
- Retirez les piles si vous comptez ne pas utiliser la télécommande pendant un mois ou plus.
 Des piles faibles peuvent fuir et causer des dommages. (La durée de service normal des piles est d'environ 6 mois.)



FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

- ① Touches de mode—Ces touches servent à programmer la télécommande et à choisir le mode d'utilisation (magnétoscope, téléviseur, ou auxiliaire). Pour utiliser votre ... Magnétoscope—Appuyez sur VCR; Boîte de raccordement de télé par câble ou lecteur de DVD—Appuyez sur AUX; et Téléviseur Appuyez sur TV.

 Remarque:S'assure que vous enfoncez le mode principal pendant qu'entre un indicatif, voir page 41.
- **2** Touche de l'entrée—Appuyez sur cette touche pour choisir le programme qui apparaîtra à l'écran : signal de télé ou signal de l'appareil branché dans les prises A/V.
- (3) Touches numériques—Vous devez appuyer sur deux touches pour choisir un canal. Exemple: Appuyez sur 0 et 6 pour choisir le canal 6. Pour les canaux de télé par câble 100 à 125, appuyez sur la touche 1 et maintenez-la jusqu'à ce que C1-apparaisse. Appuyez ensuite sur les deux autres chiffres.
- 45.) **Touche de sous-titres** (Voir page 45.)
- **(5)** Touche de menu—S'utilise avec les touches ▲ / ▼ et -/+ pour naviguer dans le système de menus à l'écran et régler les fonctions (voir pages 44 ~ 45).
- **(6)** Touches de canal (CH ▲ / ▼) et de volume (VOL -/+)—Appuyez sur ces touches pour explorer les canaux en mémoire ou pour régler le volume.
- **Touche de silencieux**—Appuyez une fois sur cette touche pour baisser le volume. Appuyez de nouveau pour le rétablir.
- **8** Touches de magnétoscope/lecteur de DVD—Ces touches commandent les fonctions de magnétoscope numérique et/ou lecteur de DVD pour avance rapide (◄◄), rembobinage (►), lecture (►►), enregistrement (REC ●), arrêt (■) et pause (Ⅱ).
- **9** Touche de Guide V (Voir page 45.)



- Touche de réinitialisation—Appuyez deux fois sur cette touche pour rétablir les réglages du fabricant. Le télécouleur commence automatiquement la recherche des canaux et efface tous les réglages personnels. Les fonctions suivantes sont automatiquement réinitialisées :
 - Réglages de l'image/son : couleur, netteté, luminosité, contraste, teinte, tonalité, et ambiophonie
 - Mémoire des canaux
 - · Audio à stéréo
 - Sous-titres à OFF
 - Guide V à OFF
 - Langue anglaise
 - Arrêt retardé (s'il a été réglé préalablement)
 - Jeux/Vidéo vers télécouleur (si ce réglage a été préalablement choisi)

Le cas échéant, vous pouvez reprendre les réglages personnels à l'aide des options de menu.

(1) Touche marche / arrêt—Appuyez sur cette touche pour mettre le télécouleur en marche ou l'arrêter.

- (1) Touche de minuterie de sommeil Appuyez sur cette touche, puis appuyez sur la touche «0» pour régler la minuterie de mise en sommeil. Le délai souhaité peut être réglé de 30 minutes jusqu'à 3 heures. La minuterie de mise en sommeil éteindra automatiquement le téléviseur. Remarque: La minuterie de mise en sommeil est neutralisée quand le téléviseur est éteint ou quand une panne de courant se produit.
- (13) Touche de rappel—Choisissez un canal à l'aide des touches numériques puis choisissez-en un autre.

 Appuyez sur Recall pour permuter entre les canaux.
- (14) Touche d'affichage Appuyez une fois sur cette touche pour afficher le numéro du canal. Appuyez deux fois pour afficher le numéro du canal en continu. Appuyez de nouveau pour éliminer l'affichage.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE MULTIMÉDIA

- Cherchez les codes de marque de votre magnétoscope, de votre lecteur de vidéodisque et de votre convertisseur de télé par câble dans les tableaux de la page 43.
- ② Appuyez sur la touche de mode VCR ou AUX (Auxiliaire) sans la lâcher pendant que vous entrez un code à trois chiffres. Relâchez ensuite la touche.

Si le code a été accepté, la touche mode clignotera 5 *fois* après avoir été relâchée. Si vous avez entré un code incorrect, la touche mode *ne clignotera pas*. Vérifiez le numéro de code et reprenez à l'étape 2.

Les modes VCR accepteront seulement des codes de type magnétoscope.

Le mode *AUX* acceptera les codes de type lecteur de vidéodisque, convertisseur de télé par câble ou un deuxième magnétoscope, mais seulement un code à la fois.

Passez par les étapes 1 et 2 pour chaque appareil que vous avez. Après avoir composé le numéro de code, vérifiez le fonctionnement de l'appareil en appuyant sur les touches **POWER** et-ou **CHANNEL**. Si ces touches font fonctionner votre équipement, vous avez probablement composé le bon numéro de code pour cet appareil. Sinon, reprenez à l'étape 2 et entrez un autre code s'il y en a de disponible.

Après avoir programmé la télécommande et vérifié son fonctionnement, inscrivez vos codes dans les boîtes données ci-dessous afin de pouvoir y faire facilement référence.

Code magnétoscope :		
Code boîte de télé par câble :		
Code lecteur de : vidéodisque		

TABLEU DES CODES DE MAGNÉTOSCOPE

MARQUE Nº DE CODE	MARQUE Nº DE CODE	MARQUE Nº DE CODE	MARQUE Nº DE CODE
Admiral 234, 239, 243, 247,	Goldstar 223, 238, 248, 226,	Multitech 228, 217	Samtron 208, 248
224, 229, 222, 215	206, 208, 215, 217	NEC 238, 208, 223, 226,	Sansui 243, 226, 228, 235,
Adventura 228	Go Video 248, 249, 208, 212,	201, 203, 206, 209,	209, 219, 220, 225
Aiko 240, 205	213, 219	215, 217, 248	Sanky 239, 229, 224
Aiwa 228, 217	Gradiente 228	Olympus 232	Sanyo 200, 201, 202, 203
Akai 209, 215	Garrard 228	Optimus 239, 245, 248, 223, 224,	Scott 234, 247, 223, 227, 211
America Action 205, 240	Harley Davidson 228	229, 201, 203, 208	Sears 232, 223, 228, 230, 221,
America High 232	Headguarter 200	Orion	200, 201, 202, 203, 206,
Bell & Howell 203, 201	Hitachi 228, 230, 246, 226,	205, 206, 210, 211	211, 216, 217
Broksonic 234, 243, 247, 227, 204	221, 222, 209, 217	Panasonic 245, 232, 235, 236, 223,	Semp 211
Candle 233, 240, 248, 222,	Hughes 221, 230	202, 211, 216, 219	Shintom 219, 227, 235
223, 204, 205, 208,	JBL 237	Penny 230, 232, 235, 248, 221,	Sharp 239, 229, 224
211, 216, 217	Jensen 209	223, 208, 211, 216, 219	Signature 228, 217, 239, 229,
Canon 232, 216	JVC	223, 208, 211, 216, 219 Pentax	224, 200
CCE 240, 205	201, 203, 209, 221, 230	Philco 204, 232, 243, 228,	Sony
Cineral 240, 205	201, 203, 209, 221, 230 KEC 240, 205	216, 217	226, 228
Citizen 233, 240, 222, 205,	Kenwood 220, 225, 226, 238,	Philips 204, 232, 228, 211,	STS
211, 216, 217	201, 203, 209	216, 217	Sylvania 228, 232, 244, 204,
Craig 223, 235, 202, 219	Kodak 232	Pioneer 242, 204, 207, 220, 225	216, 217
Craver 204	Lloyd's 228	Proscan 222, 241, 246, 230,	Symphonic 228, 217, 233, 226, 202
Curtis Mathes 232, 236, 238, 248,	Logik 235, 219	236, 221, 226	Yamaha 238, 226
222, 228, 208, 209,	LXĬ	Proton 219, 235,	Tatung
211, 216, 217	202, 203, 206, 211, 217	Pulsar 233, 240, 248, 205,	Teac
Daewoo 205, 240, 211	Magnasonic 223, 235, 240, 205, 219	208, 216, 217 Quarter 200	Technics 232
Daytron 240, 205	Magnavox 204, 232, 235, 228, 211,	Quarter 200	Teknika 232, 223, 228, 216, 217
Denon 221, 230	216, 217, 219, 220, 225	Quartz 200	Toshiba
Dynatech 228	Marta 206	Quasar 245, 232, 236, 223, 216	205, 210
Emerex 214	Matsushita 232, 216	Radio Shack 228, 245, 223	Tomas 228, 217
Emerson 228, 243, 234, 236,	MEI	RCA 222, 241, 246, 248, 230,	Vector 211
240, 247, 223, 227,	Memorex 227, 232, 239, 243, 245,	232, 236, 239, 224,226,	Video Concept 211
201, 203, 204, 205,	223, 224, 228, 229,	229, 221, 201, 203,	Wards 230, 232, 239, 248,
206, 210, 211, 217	230, 221, 200, 201,	207, 208, 210, 216	223, 224, 228, 229,
Fisher 200, 201, 202, 203, 211	202, 203, 206, 215	Realistic 232, 239, 240, 248,	221, 202, 204, 208, 211, 217
Fuji 232	Minolta 221, 230	223, 224, 228, 229,	White Z11, Z17
Funai 228, 233, 217	Mitsubishi 231, 239, 244, 224, 226,	200, 201, 202, 203,	Westinghouse 240, 243, 205
GE 222, 246, 248, 232,236,	229, 210, 223	206, 208, 216, 217	XR-1000 228, 232
239, 226, 229, 224,	Motorola 232, 239, 229, 224	Samsung 248, 208, 233, 211,	Zenith 206, 215, 237, 243, 220,
208, 212, 213, 216	MTC 228, 235, 217, 219	217, 222	223, 225, 228, 222
, , ., .,			

TABLEU DES CODES DE CONVERTISSEUR DE TÉLÉ PAR CÂBLE

	Philips	Stargate 309, 310, 311, 321, 322, 334 Teleview 310
Howell 313, 314, 329 320, 321, 322, 323, 324 305, 302, 307, 308, 309, 311, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 327 322, 323, 324, 327 319, 308, 309, 311, 322, 323 Memorex 331, 332, 313, 314, 329 313, 314, 329 Motorola 330, 311, 319, 320, 320, 321, 322, 323 313, 314, 329 Movie Time 306, 310, 314, 313, 324, 321, 322, 323 313, 314, 329 Movie Time 306, 310, 314, 313, 324, 321, 322, 323, 324, 321, 322, 323, 324, 321, 322, 323, 324, 321, 322, 323, 324, 321, 322, 323, 324, 324, 324, 324, 324, 324	RCA 328, 302, 307 Regal 330, 307, 320 Rembrandt 305, 309, 308, 311, 319, 322, 323 Radio Shack 334 Samsung 312, 310 Scientific Atlanta 335, 327, 307, 324 Signal 310 Signature 300, 309, 308, 311	Tocom 300, 303, 305, 304, 306, 307 306, 307 308, 307 Toshiba 311, 309, 308, 311, 316, 319, 322, 323 Unika 314, 313, 329 United Artists 318 United Cable 309, 308, 311, 319, 322, 323 U.S. Electronics 309, 308, 311, 319, 322, 323, 324, 327 Viewstar 326, 313, 315, 314, 325 Wards 321, 322, 308, 309, 309, 311, 319, 323 Warner 312 Zenith 331, 336, 337, 308, 309, 309

TABLEAU DES CODES DE LECTEUR DE VIDÉODISQUE

MARQUE	No de code	MARQUE	No de code	MARQUE	No de code	MARQUE	No de code	MARQUE	No de code
Akai Apex	525, 527, 528, 523 529	GE	on 513 530 515,510 507	Mitsubishi Onkyo Optimus Orion Oritron Panasonic	516, 502 511 526 522	Pioneer Proscan RCA Samsung Sanyo Sharp	504 512 500, 526	Sony	524 524 501 511
Fisher		Marantz		Philips		Sherwood		Yamaha	


TABLEAU DES FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE MULTIMÉDIA

TOUCHE	MODE TÉLÉ	MODE MAGNÉTOSCOPE	MODE TÉLÉ PAR CÂBLE	MODE LECTEUR DE DVD	
POWER	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	
NUMÉROS (0 À 9)	Sélection des canaux	Sélection des canaux	Sélection des canaux	Pas de fonction	
INPUT	Sélection des mode télé/vídeo	Sélection des mode télé/magnétoscope	Pas de fonction	Pas de fonction	
RECALL	Canal précédent	Canal précédent	Canal précédent	Répétition	
MENU	Affichage du menu installé	Affichage du menu installé	Affichage du menu installé	Affichage du menu installé	
CHANNEL 📤 (CROISSANT)	Canal/Curseur* supérieur	Canal/Curseur* supérieur	Canal/Curseur* supérieur	Suivant/Curseur* supérieur	
CHANNEL ▼ (DÉCROISSANT)	Canal/Curseur* inférieur	Canal/Curseur* inférieur	Canal/Curseur* inférieur	Précédant/Curseur* inférieur	
VOLUME +	Baisse du volume audio/ Curseur* gauche Augmentation du volume audio/	Baisse du volume audio/ Curseur* gauche Augmentation du volume audio	Baisse du volume audio/ Curseur* gauche Augmentation du volume audio/	Baisse du volume audio/ Curseur* gauche Augmentation du volume audio/	
PLAY (►)	Curseur* droit Mode de lecture magnétoscope/vidéodisque	Curseur* droit Mode de lecture magnétoscope	Curseur* droit Mode de lecture magnétoscope/vidéodisque	Curseur* droit Mode de lecture vidéodisque	
AVANCE RÁPIDE (▶▶)	Fait fonctionner le magnétoscope/ lecteur de vidéodisque	Fait fonctionner le magnétoscope	Fait fonctionner le magnétoscope lecteur de vidéodisque	Fait fonctionner lecteur de vidéodisque	
REBOBINAGE (◀◀)	Fait fonctionner le magnétoscope/ lecteur de vidéodisque	Fait fonctionner le magnétoscope/	Fait fonctionner le magnétoscope/ lecteur de vidéodisque	Fait fonctionner lecteur de vidéodisque	
STOP (■)	Arrêt magnétoscope	Arrêt magnétoscope	Arrêt magnétoscope	Arrêt du disque	
Pause (II)	Pause magnétoscope	Pause magnétoscope	Pause magnétoscope	Pause sur le disque	
RECORD (REC ●)	Pas de fonction	Enregistrement magnétoscope	Pas de fonction	Pas de fonction	
MUTE	Marche/Arrêt du son téléviseur	Marche/Arrêt du son téléviseur	Marche/Arrêt du son téléviseur	Marche/Arrêt du son téléviseur	
DISPLAY	Afficher/eliminer l'affichage	Pas de fonction	Pas de fonction	Fonction zoom	
RESET	Fait fonctionner la TV seulement	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction	
CAPTION	Fait fonctionner la TV seulement	Pas de fonction	Pas de fonction	Accès aux options audio	
SLEEP	Fait fonctionner la TV seulement	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction	
V-GUIDE	Fait fonctionner la TV seulement	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction	
TOUCHES DE MODE	Appuyez sur ces touches (magnétoscope, téléviseur, et auxiliaire) quand vous programmez la télécommande multimédia et que vous choisissez un mode d'utilisation.				

Remarques:

- De nombreuses touches de cette télécommande ont des fonctions multiples. Veuillez consulter le tableau pour une description générique des touches et de leurs fonctions.
 Consultez vos manuels d'instructions originaux pour les caractéristiques de fonctionnement spécifiques.
- Cette télécommande ne peut pas ajouter de touches ou de caractéristiques à votre équipement. Le fabricant de votre équipement doit avoir fourni celles-ci au départ.
- Les touches CHANNEL (insert symbol) et VOLUME (insert symbol) deviennent des touches CURSOR quand on appuie sur la touche MENU. Cet état de fonctionnement reste actif pendant 10 secondes après avoir appuyé sur la touche MENU ou l'une des touches CHANNEL ou VOLUME. Au bout de 10 secondes, ces touches reviennent au contrôle normal des canaux et du volume.
- Les appareils de certaines marques utilisent les touches CHANNEL et VOLUME au lieu des touches CURSOR pour naviguer dans leur système de menu. Si, après avoir appuyé sur la touche MENU, les touches CHANNEL et VOLUME ne font pas bouger le curseur, attendez 10 secondes puis réessayez-les. Si le menu disparaît de l'écran, appuyez à nouveau sur la touche MENU, puis attendez 10 secondes avant d'appuyer à nouveau sur les touches CHANNEL et VOLUME.
- Les modes de fonctionnement marqués d'un astérisque (*) sont activés quand le menu est affiché (après avoir appuyé sur la touche MENU).
- Le mode AUX peut être programmé pour faire fonctionner un lecteur de vidéodisque, un convertisseur de télé par câble ou un deuxième magnétoscope, mais seulement un de ces appareils à la fois.

RÉGLAGE ET MISE EN PLACE DU TÉLÉCOULEUR



- Le menu est affiché à l'écran pendant environ 20 secondes. Appuyez de nouveau sur MENU pour le réafficher.
- Utilisez les touches de CANAL (CH ▲ / ▼)
 et de VOLUME
 (VOL -/+) pour parcourir les menus et y faire des sélections.
- Si le signal stéréo est faible, la qualité sonore sera meilleure à la position « mono ».
- Le son ambiophonique permet d'accentuer l'effet sonore pendant la réception des signaux MTS et de donner du relief au on des jeux vidéo.
- Quand vous réglez le mode d'antenne, choisissez Cable si le téléviseur est relié à un système de télé par câble; sinon, choisissez VHF/UHF.

Besoin d'aide?
Visitez notre site web à
WWW.Sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

Le menu à l'écran facilite l'accès aux réglages et à leurs commandes. Il suffit d'utiliser les touches de la télécommande et de suivre les instructions.

UTILISATION DU MENU À L'ÉCRAN

- 1. Appuyez sur la touche MENU.
- Mettez en évidence la fonction désirée à l'aide des touches ▲/▼.
- Choisissez l'option désirée à l'aide des touches -/+ (la flèche ▶ indique la fonction choisie).

D'autres étapes sont nécessaires pour les éléments qui ont des sous-menus.

Touches ▲▼ Touches - + Audio Stereo Mono SAP Image/Son ▶Auto Manuel Jeu VHF/UHF Antenne **▶**Cable Recherche NON Debut Memoire balavage **Aioute** Espanol Langue Menu English Francais Prss MENU pour sortir

RÉGLAGE DU MODE AUDIO

Choisissez le réglage de son désiré : Stereo, Mono, ou SAP (Programme audio secondaire).

Remarque : La stéréo et le programme audio secondaire (SAP) doivent faire partie du signal de l'émission.

1. Choisissez Stereo, Mono, ou SAP dans les options Audio. Remarque : Le téléviseur se remet automatiquement en mode

stéréo si on l'a débranché ou s'il y a eu une coupure de courant.



RÉGLAGE DE L'IMAGE/SON

Préréglages de l'usine pour image/son :

Choisissez Auto dans les options d'image/son.


Pour ajuster manuellement l'image/son :

- 1. Choisissez Manuel dans les options d'image/son.
- 2. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au sous-menu des commandes.
- Mettez en évidence la commande que vous désirez régler à l'aide des touches ▲/▼.
- **4.** Faites les réglages à l'aide des touches -/+.

Pour le réglage automatique des jeux :

 Choisissez Jeu dans les options du menu image/son. L'écran et le son passent automatiquement aux réglages de présélection.

Remarque : Appuyez sur la touche de **INPUT** de la télécommande pour choisir le mode de jeux.



Image/Son

Antenne

RÉINITIALISATION DU MODE D'ANTENNE / DE LA TÉLÉ PAR CÂBLE ET DE LA RECHERCHE DES CANAUX

Vous ne devez réinitialiser le mode d'antenne/télé par câble ou la recherche des canaux *que si* d'autres canaux deviennent disponibles, par exemple si vous déménagez dans une autre ville ou si vous faites installer un service de télé par câble.

1. Choisissez Debut dans les options Recherche.

Recherche NON Debut
Memoire balayage
Langue Menu
Prss MENU pour sortir

Auto

▶Jœu

Manuel

AJOUT OU ÉLIMINATION DE CANAUX

- 1. Appuyez sur la touche MENU.
- 2. Mettez en évidence Mémoire balayage à l'aide des touches ▲/▼.
- 3. Appuyez sur la touche + pour mettre en évidence la partie d'entrée du numéro du canal.
- 4. Entrez le numéro du canal (exemple) : C34. Pour les canaux de télé par câble au-dessus de 99, appuyez sur 1 et maintenez-le jusqu'à ce que C1- apparaisse. Entrez ensuite les deux autres numéros.
- 5. Appuyez sur la touche + pour choisir l'option (exemple) : Ajouté remplacera éliminé. Cela prend environ trois secondes. Pendant cet intervalle, Memoire balayage C 34 les mots «Ajoute» et «Elimine» apparaîtront en jaune.
- 6. Utiliser le 0~9 ou ▲▼ les clefs pour choisir d'autres canaux pour éliminé ou ajoutér, ou appuyez sur MENU pour sortir.

Langue Menu

Choisissez canal avec $\triangle \nabla$ ou 0~9 Prss MENU pour sortir

SOUS-TITRES1/2

TEXTE1/2

SOUS-TITRAGE (CC)

Le sous-titrage se compose d'un texte transmis avec l'image et le son de façon à pouvoir l'afficher à l'écran du télécouleur. Différents types de sous-titres peuvent être transmis avec le signal de télévision; pour cette raison, plusieurs modes de sous-titrage sont prévus. Les modes de sous-titrage acceptés par ce télécouleur sont : Sous-titres1, Sous-titres2, Texte1, et Texte2. Les télédiffuseurs locaux décident des signaux des sous-titres à transmettre. Ils peuvent décider de ne pas donner de sous-titres ou de les donner dans un ou dans tous les modes disponibles.

Sous-titres1 : Mode principal utilisé pour le sous-titrage des programmes (les paroles correspondent à celles du programme que vous suivez). La majorité des télédiffuseurs utilisent Sous-titre1 pour transmettre les sous-titres des programmes. Ces sous-titres sont généralement donnés en une ou deux lignes.

Sous-titres2 : Autre mode de sous-titrage des programmes. Le télédiffuseur peut utiliser Sous-titre2 pour transmettre des sous-titres dans une autre langue. par exemple en français ou en espagnol.

Texte1 : Mode utilisé pour afficher les textes longs. Le texte apparaît dans une case blanche qui peut couvrir presque tout l'écran. Le texte affiché de cette manière ne se rapporte généralement pas au programme. Les téléviseurs peuvent utiliser ces sous-titres pour communiquer des bulletins météo, des bulletins communautaires, des cotes de la Bourse, etc.

Texte2: Autre mode utilisé pour afficher les textes longs. Peut afficher avec Texte2 les mêmes types d'informations qu'avec Texte1.

QuikCap: QuikCap permet de permuter des sous-titres à l'aide de la fonction Mute. Par exemple, le téléphone sonne : vous pouvez appuyer sur la touche MUTE de la télécommande pour couper le son; les sous-titres apparaissent alors automatiquement. Après la communication, appuyez de nouveau sur la touche MUTE pour rétablir le son; les sous-titres disparaissent. QuikCap affiche les sous-titres des programmes dans le mode Sous-titres1.

RÉGLAGE DES SOUS-TITRES:

- 1. Appuyez sur la touche **CAPTION** de la télécommande.
- 2. À l'aide de la touche 0, choisissez NON, Sous-titres1, Sous-titres2, Texte1, Texte2, ou QuikCap.

Elimine

Conseils

- Vous pouvez choisir avec les touches numériques les canaux supprimés de la mémoire de balayage.
- Pour rétablir les canaux supprimés, utilisez le menu à l'écran pour ajouter manuellement des canaux ou commencer la recherche de canal (CH) à partir du menu.La recherche des canaux disponibles peut prendre quelques minutes. OU
- Appuvez deux fois sur la touche RESET.
- Si vous choisissez le mode de sous-titrage et si aucun sous-titre n'est diffusé, une case noire peut apparaître et rester à l'écran du télécouleur.



Pour éliminer cette case, réglez le sous-titrage à un mode quelconque. autre que Texte1 ou Texte2, ou appuyez sur la touche RESET pour annuler le sous-titrage et les réglages person-

■ Le mode d'affichage continu du numéro de canal n'est pas disponible quand le soustitrage est en fonction.

Besoin d'aide ? Visitez notre site web à www.sanyoctv.com ou appelez le 1-800-877-5032

RENSEIGNEMENTS SUR LE GUIDE V

REMARQUE: CETTE FONCTION PERMET DE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION SUR LA PUCE V DE LA FCC DES ÉTATS-UNIS. IL SE PEUT QU'ELLE NE FONCTIONNE PAS AVEC LES ÉMISSIONS ORIGINAIRES D'AUTRES PAYS. CETTE TÉLÉ-COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME D'EMISSION DE GUIDE V CANADIEN, DONC, LES INSTRUCTIONS NE SONT

À CETTE CARACTÉRISTIQUE.

CONSEILS PRATIQUES-problèmes et solutions

Avant de demander de l'aide, cherchez dans le tableau suivant le défaut qui ressemble le plus à celui que vous rencontrez puis suivez les instructions correspondantes. Visitez notre site web à **WWW.Sanyoctv.com** ou appelez notre numéro libre accès 1-800-877-5032.

Problème :	Vérifiez les points suivants :	Essayez les solutions suivantes :
Le télécouleur s'arrête auto- matiquement.	 Vérifiez le branchement du câble/de l'antenne. Vérifiez la protection contre les surtensions. 	 Appuyez sur la touche POWER. L'arrêt retardé a peut-être été réglé. Débranchez momentanément le télécouleur.
Pas d'image, image médiocre ou lignes ondulées à l'image.	 Vérifiez les branchements de l'antenne. Problème possible à la station. Luminosité ou contraste mal réglé. Parasites possibles causés par un appareil électro ménager. 	 Réglez l'antenne. Essayez un autre canal. Choisissez Auto au menu à l'écran ou appuyez sur la touche RESET. Arrêter les batteurs, perceuses, mélangeurs, etc.
Case noire à l'écran.	Mode de sous-titres/texte sans information à afficher.	 Appuyez sur la touche RESET. Arrêtez les sous-titres (voir page 45).
Pas de couleur ou couleur médiocre.	 Vérifiez si le programme est en couleur. Vérifiez les branchements de l'antenne. Couleur ou teinte mal réglée. Problème possible à la station. 	 Essayez un autre canal. Réglez l'antenne. Choisissez Auto au menu d'image à l'écran ou appuyez sur RESET.
Écran bleu avec mot VIDEO1 ou 2 affiché.	Vérifiez les branchements audio/vidéo.Vérifiez l'équipement extérieur.	Appuyez sur la touche INPUT.Mettez l'équipement extérieur en marche.
Pas de son, son médiocre. Pas de son sur certains canaux.	 Problème possible à la station. Le silencieux (MUTE) peut-être en fonction. Vérifiez les branchements audio/vidéo. 	Essayez un autre canal.Réglez le volume.Appuyez deux sur la touche RESET.
Pas de son stéréo du téléviseur.	 Vérifiez si la station émet effectivement un signal stéréo MTS. 	Choisissez Stereo au menu son à l'écran.
Pas de programme secondaire du téléviseur.	Vérifiez si la station émet un signal SAP.	Choisissez SAP au menu son à l'écran.
Pas de canaux de télé par câble au- dessus de 13.	L'indicateur du canal de télé par câble C doit apparaître à côté du numéro du canal.	Choisissez Cable au menu à l'écran, puis commencez la recherche (CH. [channel] Search) à l'aide du menu.
Pas de canaux UHF; réception VHF correcte.	L'indicateur du canal de télé par câble C ne doit pas apparaître à côté du numéro du canal.	Choisissez VHF/UHF au menu à l'écran puis commencez la recherche (CH. [channel] Search) à l'aide du menu.
Impossible de choisir ou d'explorer certains canaux.	 Le canal n'est peut-être pas en mémoire. Vérifiez les branchements de l'antenne. 	 Choisissez Memoire balayage et ajoutez manuellement des canaux ou commencez la recherche des canaux. Appuyez sur RESET pour effacer le réglage.
Pas de sous-titrage.	Vérifiez si la station émet un signal de sous-titrage invisible.	Choisissez Sous-titres1 ou Sous-titres2 (voir page 45).
Fautes d'orthographe dans le système du menu.	Une langue étrangère a peut-être été choisie.	Choisissez de nouveau la langue du menu à l'aide du menu à l'écran.
La télécommande ne fonctionne pas.	 Vérifiez les piles. Vérifiez si le télécouleur est branché. Appuyez sur la touche TV. 	Remplacez les piles.Dirigez la télécommande vers le télécouleur.
La télécommande ne commande ni le mag- nétoscope ni la boîte de raccordement.	 Appuyez sur la touche VCR ou AUX. Vérifiez l'appareil extérieur. 	Entrez de nouveau le code de marque (voir pages 41 ~ 43).
Le coffret produit un claquement.	 Cet état de choses est normal pendant le cha refroidissement des pièces du coffret en plas 	

Garantie pour le Canada et les États-Unis

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE N'EST ACCORDÉE QU'AUX TÉLÉCOULEURS SANYO ACHETÉS ET UTILISÉS AU CANADA, AUX ÉTATS-UNIS ET À PORTO RICO, MAIS À L'EXCEPTION DES AUTRES TERRITOIRES ET PROTECTORATS DES ÉTATS-UNIS. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE QU'À L'ACHETEUR INITIAL; ELLE NE COUVRE PAS LES ARTICLES UTILISÉS À DES FINS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES.

PENDANT UN AN à compter de la date d'achat, Sanyo Manufacturing Corporation remplacera tout télécouleur défectueux.

Pour bénéficier d'un échange au titre de la garantie, conservez le reçu de vente original comme preuve d'achat. Retournez le télécouleur défectueux au détaillant, avec le reçu et les accessoires inclus, notamment la télécommande. Si c'est nécessaire, le télécouleur défectueux sera remplacé par un modèle identique ou par un modèle de rechange de valeur égale. Le modèle de rechange est subordonné à la disponibilité et son choix est laissé au gré de la Sanyo Manufacturing Corporation.

LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.

OBLIGATIONS

Sanyo Manufacturing Corporation garantit ce produit <u>pendant un an</u> à compter de la date d'achat, comme étant exempt de défaut de matériaux et de fabrication, s'il est utilisé normalement dans des conditions appropriées. Si, pour quelque raison que ce soit, un remplacement s'avère nécessaire dans le cadre de la présente garantie à cause d'un défaut de fabrication ou de mauvais fonctionnement pendant la première année à partir de la date de l'achat initial, Sanyo Manufacturing Corporation fournira un télécouleur neuf à titre d'échange pour le détaillant.

Pour l'assistance à la clientèle, pendant ou après la période de garantie, appelez le numéro sans frais 1-800-877-5032.

En semaine : de 7 h 30 à 19 h, heure du Centre Le samedi : de 7 h 30 à 16 h, heure du Centre

Cette garantie énonce des droits contractuels spécifiques; les acheteurs au détail peuvent bénéficier d'autres droits légaux qui varient d'une province à l'autre.

(ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er août 2002)

	tection en cas de							
ments deman	dés et GARDER	CETTE FEUILL	E EN LIE	EU SÛR, AVE	C VOS I	PAPIERS P	ERSONNE	:LS
N° de modèle	e			Date d'ac	hat			
Nº de série				Prix d'ach	nat			
	(Indiqué à l'arri	ère de l'appareil)	Lieu d'acl	nat			



Sanyo Manufacturing Corp. 3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335



Ce symbole sur la plaque d'identification indique que le produit est approuvé par Underwriters Laboratories Inc. Il a été conçu et fabriqué selon les normes strictes de sécurité UL contre les risques d'incendie, de blessures et de chocs électriques.

Child Safety:

It Makes A Difference Where Your TV Stands

Congratulations on your purchase! As you enjoy your new product, please keep these safety tips in mind:

The Issue If you are like most Americans, you have a television in your home. Many homes, in fact, have more than one television.

The home theater entertainment experience is a growing trend, and larger televisions are popular purchases and are not always supported on the proper TV stands.

Sometimes televisions are improperly secured or inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, audio speakers, chests, or carts. As a result, TV sets may fall over and may cause unnecessary injury.



The industry is committed to making home entertainment enjoyable and safe.

The Consumer Electronics Association formed the Home Entertainment Support Safety Committee comprised of television and consumer electronics furniture manufacturers to advocate children's safety and educate customers and their families about television safety.

Tune Into Safety

1 One size does NOT fit all. Use the appropriate furniture that is large enough to support the weight of your television (and other electronic components).

2 Use appropriate angle braces, straps, and anchors to secure your furniture to the wall (but never screw anything directly into the TV).

- 3 Carefully read and understand the other enclosed instructions for proper use of this product.
- **4** Don't allow children to climb on or play with furniture and television sets.
- 5 Avoid placing any items on top of TVs such as VCRs and remotes that may pique the children's curiosity.
- 6 Remember that children can become excited while watching a program and can potentially push or pull a TV over.
- 7 Share our safety message on this hidden hazard of the home with your family and friends. Thank you!

